


–weishaupt–

manual

Notice de montage et de mise en service



1	Conseils d'utilisation	5
1.1	Personnes concernées	5
1.2	Symboles repris dans la notice	6
1.3	Garantie et responsabilité	6
2	Sécurité	7
2.1	Utilisation conforme aux domaines d'emploi	7
2.2	Symboles de sécurité sur l'équipement	7
2.3	Mesures de sécurité en cas d'odeur de fumées	7
2.4	Mesures de sécurité	7
2.4.1	Equipement de protection individuelle (EPI)	8
2.4.2	Fonctionnement normal	8
2.4.3	Travaux électriques	8
2.5	Mise au rebut	8
3	Description du produit	9
3.1	Typologie	9
3.2	Type et numéro de série	10
3.3	Fonctionnement	11
3.3.1	Composants côté fioul	11
3.3.2	Composants côtés eau et fumées	12
3.3.3	Composants électriques	13
3.3.4	Fonctions de sécurité et de surveillance	14
3.3.5	Déroulement du cycle	16
3.4	Caractéristiques techniques	17
3.4.1	Données de certification	17
3.4.2	Caractéristiques électriques	17
3.4.3	Conditions environnantes	17
3.4.4	Combustibles autorisés	17
3.4.5	Emissions	18
3.4.6	Puissance	18
3.4.7	Fluide caloporteur	18
3.4.8	Caractéristiques hydrauliques	19
3.4.9	Détermination de l'évacuation des gaz de combustion	20
3.4.10	Valeurs de référence EnEV	20
3.4.11	Dimensions	21
3.4.12	Poids	21
4	Montage	22
4.1	Conditions de mise en oeuvre	22
4.2	Installer la chaudière	22
5	Installation	24
5.1	Prescriptions liées à la qualité de l'eau de chauffage	24
5.1.1	Volume d'eau de chauffage de l'installation	24
5.1.2	Dureté de l'eau	25
5.1.3	Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint	25
5.2	Raccordement hydraulique	26
5.3	Raccordement condensats	28
5.4	Alimentation fioul	31

5.5	Parcours du système d'évacuation des fumées	32
5.6	Raccordement électrique	33
5.6.1	Schéma de raccordement	34
5.6.2	Raccordement d'une vanne 3 voies externe	35
5.6.3	Raccordement d'un circulateur externe	36
6	Utilisation	37
6.1	Interface utilisateur	37
6.1.1	Panneau de commande	37
6.1.2	Affichage	38
6.2	Menu Utilisateur	40
6.2.1	Affichage menu Utilisateur	41
6.2.2	Réglages menu Utilisateur	42
6.3	Menu Installateur	43
6.3.1	Niveau Info	44
6.3.2	Niveau paramétrage	46
6.4	Réglage manuel de la puissance	50
6.5	Démarrage de la configuration manuelle	51
6.6	Variantes de pilotage	52
6.7	Variantes de régulation	54
6.7.1	Température de départ constante	54
6.7.2	Régulation en fonction de la température extérieure	54
6.7.3	Mode de fonctionnement ECS	56
6.7.4	Régulation en liaison avec une sonde de stock tampon	56
6.7.5	Régulation en liaison avec deux sondes de stock tampon	57
6.7.6	Régulation en liaison avec une bouteille de découplage	58
6.8	Circulateur	59
6.8.1	Remarques générales	59
6.8.2	Équilibrage hydraulique avec ALPHA Reader (accessoire)	59
6.8.3	Variantes de régulation du circulateur	60
6.9	Protection hors-gel	61
6.10	Entrées/sorties	62
6.11	Programmes de mise en service (paramètre 73)	64
6.12	Paramètres d'installation spécifiques	66
6.13	Fonction ramoneur	67
7	Mise en service	68
7.1	Conditions d'installation	68
7.1.1	Raccordement des appareils de mesure	69
7.2	Réglage de la chaudière	70
7.3	Vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées	74
7.4	Contrôle de la puissance	75
7.4.1	Configuration de livraison en sortie usine	75
7.4.2	Modification de la puissance	76
7.5	Réglage de la combustion	77
7.6	Contrôle de la combustion	78
8	Mise hors service	79

9	Entretien	80
9.1	Consignes d'entretien	80
9.2	Composants	82
9.3	Affichage d'entretien	83
9.4	Positions d'entretien	84
9.4.1	Position d'entretien A	84
9.4.2	Position d'entretien B	85
9.5	Nettoyage de l'échangeur	86
9.6	Réglage de l'écart gicleurs	89
9.7	Contrôle de la chambre de mélange	89
9.8	Réglage des électrodes d'allumage	90
9.9	Démontage et remontage des électrodes d'allumage	90
9.10	Remplacement des gicleurs	91
9.11	Démontage et remontage de l'obturateur de ligne de gicleur	92
9.12	Démontage de l'élément chauffant et du thermostat mini	93
9.13	Démontage et remontage du diffuseur d'air	94
9.14	Démontage et remontage de la pompe fioul	95
9.15	Démontage du moteur de la pompe	96
9.16	Démonter et remonter le ventilateur	97
9.17	Démontage et remontage du filtre de la pompe fioul	98
9.18	Démontage et remontage du filtre fioul	99
10	Recherche de défauts	100
10.1	Procédure en cas de panne	100
10.2	Mémoire d'erreurs	102
10.3	Codes alarme	104
10.4	Code erreur	107
10.5	Circulateur UPM3 avec affichage par LED	112
10.6	Problèmes de fonctionnement	113
11	Documentations techniques	114
11.1	Caractéristiques des sondes et capteurs	114
11.2	Schéma de raccordement	115
11.2.1	Boîtier de raccordement brûleur	115
11.2.2	Support câble de liaison	115
11.2.3	Système électronique chaudière WCM-OB-CPU	116
11.3	Tableau de conversion unité de pression	117
12	Elaboration du projet	118
12.1	Alimentation fioul	118
13	Pièces détachées	120
14	Notes	140
15	Index alphabétique	144

Traduction de la
notice originale



1 Conseils d'utilisation

Cette notice fait partie intégrante de l'équipement et doit toujours être conservée sur l'installation.

Avant de procéder à quelques travaux que ce soit, il importe de lire la notice.

1.1 Personnes concernées

La notice de montage et de mise en service s'adresse à l'utilisateur et à du personnel qualifié. Elle doit être consultée par toutes les personnes qui interviennent sur l'équipement.

Les interventions sur l'équipement ne peuvent être opérées que par des professionnels disposant de la formation, des instructions et des autorisations qui s'imposent.

Conformément à la norme EN 60335-1, les directives suivantes s'appliquent

Cet équipement est accessible pour des enfants de plus de 8 ans ainsi que par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont altérées, voire des personnes ne disposant pas d'une expérience avérée dans l'utilisation de ce type de matériel, à la condition qu'ils soient assistés ou qu'ils aient reçu les instructions nécessaires, permettant une utilisation sécurisée du produit et des dangers résultant d'un usage inapproprié. Les enfants ne peuvent par contre en aucun cas jouer avec le produit. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne peuvent pas être effectuées par des enfants sans une surveillance appropriée.

1.2 Symboles repris dans la notice

 DANGER	Danger potentiel avec risques aggravés. Un défaut de prise en compte de ce danger peut avoir des conséquences graves, voire même entraîner la mort.
 AVERTISSEMENT	Danger potentiel avec risques moyens. Un défaut de prise en compte de ce danger peut entraîner des blessures graves, voire même entraîner la mort.
 ATTENTION	Danger potentiel avec risques faibles. Un défaut de prise en compte de ce danger peut entraîner des blessures corporelles.
 REMARQUE	Un défaut de prise en compte de la remarque peut entraîner des dégradations matérielles ou avoir des conséquences sur l'environnement.
	Information importante
►	Ce symbole représente les opérations devant être effectuées immédiatement.
✓	Ce symbole correspond au résultat après une opération.
▪	Énumération.
...	Plage de valeur / Points de suspension
xx	Espace libre pour chiffres, par ex. index de la langue pour n° d'impression.
Police affichage	Police du texte, apparaissant à l'affichage.

1.3 Garantie et responsabilité

Des demandes en garantie et responsabilité lors de dommages corporels ou de dégâts matériels ne sont pas couvertes lorsqu'elles se rapportent à l'une ou plusieurs des causes ci-après :

- utilisation non conforme à l'usage prévu,
- non-respect de la notice d'utilisation,
- fonctionnement de l'équipement avec des sécurités défectueuses ou des protections non conformes,
- dommages survenus par maintien en utilisation de l'équipement alors qu'un défaut est présent,
- montage, mise en service, utilisation et entretien de l'équipement non conformes,
- réparations qui n'ont pas été effectuées dans les règles,
- utilisation de pièces qui ne sont pas des pièces d'origine Weishaupt,
- mauvaise manipulation,
- modifications effectuées sur l'équipement par l'utilisateur,
- montage d'éléments complémentaires qui n'ont pas été testés avec l'équipement,
- modification du foyer,
- combustibles non autorisés,
- défauts dans la réalisation des conduites d'alimentation.
- présence de circuits de chauffage ou de composants sans barrière à oxygène et sans séparation hydraulique.

2 Sécurité

2.1 Utilisation conforme aux domaines d'emploi

La chaudière est destinée à être raccordée exclusivement à une installation de chauffage en circuit fermé selon l'EN 12828.

Les caractéristiques techniques doivent être respectées [chap. 3.4].

L'air comburant doit être exempt de composants agressifs (par ex. halogénés). Lorsque l'air comburant dans le local d'installation est vicié, l'entretien doit s'effectuer plus fréquemment. Dans ce cas, la chaudière devra pouvoir fonctionner indépendamment de l'air ambiant.

La chaudière ne peut être implantée que dans un local fermé.

La chaufferie doit répondre aux exigences de la réglementation locale.

Une utilisation non conforme peut :

- avoir des conséquences graves pouvant porter atteinte à la vie de l'utilisateur ou à celle de tiers,
- entraîner une dégradation de l'équipement ou de son environnement.

Cet équipement est conçu pour être installé dans l'habitat individuel. Dans le cadre d'une application industrielle, il peut s'avérer nécessaire de prendre des mesures complémentaires contre les perturbations électromagnétiques.

2.2 Symboles de sécurité sur l'équipement

Symbole	Description	Emplacement
	Mise en garde relative à la tension électrique	Capot pour coque tableau de cde chaudière
	Danger - Tension électrique	Allumeur électronique

2.3 Mesures de sécurité en cas d'odeur de fumées

- ▶ Ouvrir portes et fenêtres.
- ▶ Couper la chaudière et mettre l'installation hors tension.
- ▶ Prévenir l'installateur ou le service après-vente Weishaupt.

2.4 Mesures de sécurité

Tout défaut pouvant porter atteinte à la sécurité du matériel et/ou des personnes doit impérativement être supprimé.

Les composants soumis à une usure plus rapide ou ayant une durée de vie plus courte ou encore dont la préconisation de durée de vie arrive à échéance avant le prochain entretien, doivent être remplacés à titre préventif [chap. 9.2].

2.4.1 Equipement de protection individuelle (EPI)

Lors des travaux, utiliser les équipements de protection individuelle.

Les équipements de protection individuelle protègent l'intervenant lors des travaux qu'il réalise sur l'équipement.

Il est impératif de porter des chaussures de sécurité en cas d'intervention sur l'équipement, et ce, quelle que soit la nature des travaux.

L'ensemble des autres équipements de sécurité à utiliser impérativement font l'objet d'une signalétique dans les chapitres correspondants.

Symbole	Description	Information
	Utiliser des gants de protection	▶ Porter des gants de protection adaptés.
	Utiliser des lunettes de protection	▶ Porter des lunettes de protection parfaitement étanches, conformes à la norme EN 166.
	Utiliser un masque de protection	▶ Porter un masque de protection adapté.

2.4.2 Fonctionnement normal

- S'assurer que les plaques signalétiques soient bien lisibles et le cas échéant les remplacer.
- Veiller à ce que les travaux de réglage, d'entretien et d'inspection soient réalisés selon le mode opérationnel décrit et dans les délais impartis.
- L'équipement doit uniquement fonctionner lorsque le capot est fermé.

2.4.3 Travaux électriques

Lors de travaux réalisés à proximité d'appareils sous tension :

- Respecter les prescriptions relatives à la prévention des accidents (comme par ex. : la DGUV 3 pour l'Allemagne) ainsi que toute réglementation en vigueur au plan local comme par ex. en France : la NF C15-100.
- Utiliser l'outillage adéquat prescrit par la norme EN IEC 60900.

Cet équipement contient des composants pouvant être endommagés par décharge électrostatique.

Lors de travaux sur des platines et des contacts :

- ne pas toucher la platine et les contacts,
- veiller à respecter les mesures de protection correspondantes.

2.5 Mise au rebut

Les matériels et composants employés doivent être éliminés conformément à la législation. Respecter la réglementation locale en vigueur.

3 Description du produit

3.1 Typologie

WTC-OB 45-A Exéc. H


WTC	Série : Weishaupt Thermo Condens®
O	Combustible : Fioul
B	Type de construction : chaudière au sol
45	Puissance nominale : 45 kW
A	Version de construction

Exéc. H Exécution : mode chauffage

3 Description du produit

3.2 Type et numéro de série

Le type et le numéro de série se trouvant sur la plaque signalétique constituent une identification claire du produit. Ils sont indispensables pour les Services Techniques Weishaupt.




① Plaque signalétique

Mod.: _____	Ser. Nr.: _____
-------------	-----------------

3.3 Fonctionnement


3.3.1 Composants côté fioul



- ① Ligne gicleur
- ② Raccordement alimentation fioul
- ③ Pot filtre avec séparateur d'air
- ④ Pompe fioul


3 Description du produit

3.3.2 Composants côtés eau et fumées



- ① Départ circuit de chauffage
- ② Retour circuit de chauffage
- ③ Raccord pour groupe de sécurité
- ④ Raccordement système d'évacuation
- ⑤ Piège à son sur les fumées
- ⑥ Circulateur à vitesse variable
- ⑦ Bac à condensats avec siphon
- ⑧ Echangeur de chaleur
- ⑨ Raccord robinet de vidange et de remplissage / Vase d'expansion

3.3.3 Composants électriques



- ① Sonde de départ
- ② Système électronique chaudière avec raccordement et protection électrique
- ③ Sonde d'amenée d'air frais
- ④ Sonde de pression foyer
- ⑤ Ventilateur à vitesse variable
- ⑥ Sonde fumées
- ⑦ Niveau à flotteur
- ⑧ Support câble de liaison
- ⑨ Circulateur à vitesse variable
- ⑩ Sonde de pression d'eau installation/Sonde de retour
- ⑪ Sonde de la poche à eau
- ⑫ Allumeur (avec gabarit)
- ⑬ Réchauffage fioul
- ⑭ Contrôleur de flamme
- ⑮ Electrovanne fioul allure 2
- ⑯ Electrovanne fioul première allure
- ⑰ Moteur pompe
- ⑱ Boîtier de raccordement brûleur
- ⑲ Tableau de commande WCM-CUI

3 Description du produit**3.3.4 Fonctions de sécurité et de surveillance****Sonde de départ eSTB**

Lorsque la température au niveau du thermostat de sécurité dépasse 95 °C, l'alimentation en combustible est coupée et le post-fonctionnement du ventilateur et de la pompe est enclenché (W12). Un réenclenchement automatique de la chaudière est généré dès lors que la température reste durant 1 minute sous la consigne de température départ.

Lorsque la température au niveau du thermostat de sécurité dépasse 105 °C, l'alimentation en combustible est coupée et le post-fonctionnement du ventilateur et du circulateur est enclenché. L'installation est verrouillée (F11). Cette fonction de verrouillage via la sonde de départ remplace les prescriptions de sécurité manque d'eau reprises dans la norme EN 12828.

Surveillance de l'élévation de température d'eau de l'échangeur (gradient)

Si la température d'eau de l'échangeur augmente trop rapidement, la chaudière est coupée (W14).

En fonctionnement chauffage une fonction de verrouillage cycles-courts brûleur est activée [chap. 6.6].

Sonde fumées

Lorsque la température des fumées dépasse la valeur réglée au paramètre 33 (réglage d'usine 120°C), l'alimentation en combustible est coupée et le post-fonctionnement du ventilateur et de la pompe est enclenché (F13). A l'approche de la température de sécurité la première allure est enclenchée, lorsque le différentiel de température atteint 5 K ou (115°C), le brûleur est coupé (W16).

Déflecteur de température départ/retour

Si l'écart entre la température départ et la température retour dépasse une valeur de consigne donnée, la chaudière est coupée (W15). Si cette alarme apparaît 30 fois consécutivement, l'installation est alors verrouillée (F15).

Sonde de pression d'eau installation

Si la pression d'eau de l'installation est inférieure à la valeur réglée au paramètre 39, un signal d'alarme est généré (W36). Si la pression de l'installation passe sous 0,5 bar, la chaudière est coupée (F36). Lorsque la pression repasse au-dessus du seuil de 0,5 bar, la chaudière se remet automatiquement en fonctionnement.

Sonde de pression foyer

Si la pression foyer dépasse une valeur de consigne donnée, la chaudière est coupée (W19). Si cette alarme apparaît 3 fois consécutivement, l'installation est alors verrouillée (F19). A l'approche de la consigne donnée, l'affichage génère un avis d'entretien, le symbole de la clé clignote à intervalles réguliers (2 clignotements courts, pause longue).

Sonde de la poche à eau

Lorsque la température au niveau du thermostat de sécurité dépasse 95 °C, l'alimentation en combustible est coupée et le post-fonctionnement du ventilateur et de la pompe est enclenché (W12). Un réenclenchement automatique de la chaudière est généré dès lors que la température reste durant 1 minute sous la consigne de température départ.

Lorsque la température au niveau du thermostat de sécurité dépasse 105 °C, l'alimentation en combustible est coupée et le post-fonctionnement du ventilateur et du circulateur est enclenché. L'installation est verrouillée (F11).

Niveau à flotteur

Le niveau à flotteur sert à détecter les éventuelles fuites des composants chaudières aussi bien côté fioul que côté hydraulique. Lorsque le bac de fond de chaudière se remplit de liquide, une coupure du brûleur est générée (W25).

3 Description du produit**3.3.5 Déroulement du cycle****Réchauffage fioul**

En cas de demande de chaleur ①, une cartouche chauffante dans la ligne de gicleur ② réchauffe le fioul de manière uniforme. L'affichage matérialise un H. Dès que la température du fioul atteint env. 45°C le thermostat ③ se ferme.

Préventilation

Le ventilateur ④ se met en fonctionnement en vitesse de préventilation.

Allumage

L'allumeur ⑤ et le moteur de la pompe ⑥ s'enclenchent.

L'électrovanne de 1ère allure ⑦ s'ouvre (le brûleur démarre en 1ère allure).

La flamme ⑨ se forme. Le préchauffage fioul ② est coupé.

Stabilisation de la flamme


Après écoulement d'un intervalle de sécurité et un temps de post-allumage ⑩, l'allumage est coupé. Il s'ensuit une phase de stabilisation de la flamme ⑪.

Fonctionnement

Le brûleur fonctionne. La flamme est surveillée par la cellule de flamme. Selon le besoin de chaleur le système électronique de la chaudière enclenche, respectivement déclenche l'électrovanne pour la deuxième allure ⑧.

Post-ventilation

En l'absence de demande de chaleur, les électrovannes se ferment et coupent l'alimentation en combustible. Après le temps de post-ventilation ⑫ le ventilateur se coupe.



i 10 Phase de fonctionnement [chap. 6.3.1]

3.4 Caractéristiques techniques

3.4.1 Données de certification

Modes d'installation	B ₂₃ , B23P, B ₃₃ , C ₁₃ ⁽¹⁾ , C ₃₃ , C ₅₃ , C ₆₃ ⁽²⁾ , C ₉₃
CE-PIN	CE-0036 0392/10
DIN CERTCO	3R279
VKF	22349

⁽¹⁾ Ne concerne que la France et la Belgique⁽²⁾ La configuration C63 n'est pas autorisée en Belgique

Normes fondamentales	EN 267 : 2009 + A1 : 2011 EN 303-1 : 2017 EN 303-2 : 2017 EN 15034 : 2006 EN 15035 : 2006 Pour toutes les autres normes, se référer à la déclaration de conformité UE.
----------------------	---

3.4.2 Caractéristiques électriques

Tension réseau / fréquence réseau	230 V / 50 Hz
Puissance absorbée	max 350 W
Puissance absorbée sans circulateur	max 212 W
Puissance absorbée en standby	4 W
Fusible de protection interne	T6,3H, IEC 127-2/5
Fusible externe	maxi 16 A
Indice de protection	IP42D

3.4.3 Conditions environnementales

Température en fonctionnement	+3 ... +30 °C
Température lors du transport/stockage	10 ... +60°C
Humidité relative	maxi 80 %, pour éviter toute forme de condensation
Altitude	maxi 2000 m ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Pour une altitude supérieure, contacter votre interlocuteur WEISHAUPt.

3.4.4 Combustibles autorisés

- Fioul domestique selon DIN 51603-1-EL - Pauvre en soufre ou normes nationales équivalentes
- Fioul domestique selon DIN 51603-1-EL - Qualité standard ou normes nationales équivalentes
- Green Fuels, voir feuille additive (n° d'imp. 835931xx)

L'utilisation d'un additif permettant d'améliorer la combustion est interdite.

3 Description du produit**3.4.5 Emissions****Niveau sonore****Valeurs d'émission à deux chiffres**

Niveau de puissance acoustique L_{WA} (re 1 pW) mesuré	67 dB(A) ⁽¹⁾ 4 dB(A)
---	------------------------------------

Tolérance K_{WA}

Niveau de pression acoustique L_{pA} (re 20 µPa) mesuré	59 dB(A) ⁽²⁾ 4 dB(A)
--	------------------------------------

Tolérance K_{pA}

⁽¹⁾ Déterminé selon la norme de mesure acoustique ISO 9614-2.

⁽²⁾ Mesuré à 1 m de distance de la chaudière.

Le niveau de puissance sonore y compris la tolérance, représente la limite supérieure de la valeur pouvant être mesurée.

3.4.6 Puissance

	Allure 1	Allure 2
Puissance brûleur Q_B	33,6 kW	44,2 kW
Puissance chaudière pour 80/60 °C	33,3 kW	43,8 kW
Puissance chaudière pour 50/30 °C	35,2 kW	46,1 kW
Masse de condensats à 50/30 °C	2,1 l/h	2,5 l/h

3.4.7 Fluide caloporeur


Eau de chauffage

selon VDI 2035 Directive
allemande

3.4.8 Caractéristiques hydrauliques

Capacité en eau	21 litres
Température chaudière	maxi 85 °C
Pression de fonctionnement	maxi 3 bar
Limite de débit	2000 l/h

Hauteur manométrique




(1) Débit [l/h]

(2) Hauteur manométrique [mbar]

(3) Puissance du circulateur

Pertes de charge

Pour optimiser la configuration hydraulique de l'installation de chauffage, il convient de prendre en compte les pertes de charge de la chaudière et son débit maximal.



(1) Débit [l/h]

(2) Pertes de charge [mbar]


3 Description du produit**3.4.9 Détermination de l'évacuation des gaz de combustion**

	Allure 1	Allure 2
Pression résiduelle à la buse	40 Pa	60 Pa
Débit des gaz de combustion	14,3 g/s	18,8 g/s
Température des fumées pour 80/60°C	58 °C	62 °C
Température des fumées pour 50/30°C	34 °C	38 °C

3.4.10 Valeurs de référence EnEV

Rendement chaudière à 100 % de la charge et température moyenne chaudière 70 °C	99,1 % PCI (93,5 % PCS)
Rendement chaudière à 30 % de la charge et température retour de 30 °C	102,9 % PCI (97,1 % PCS)
Pertes à l'arrêt à 50 K au-dessus de la température ambiante	0,7 % ; 311 W
Pertes à l'arrêt à 30 K au-dessus de la température ambiante	0,4 % ; 172 W

3.4.11 Dimensions



- ① Robinet de vidange et de remplissage / Vase d'expansion G³/₄"
- ② Évacuation des condensats
- ③ Air comburant/Fumées DN 125/80
- ④ Retour circuit de chauffage G1¹/₂"
- ⑤ Départ circuit de chauffage G1¹/₂"
- ⑥ Groupe de sécurité G³/₄"
- ⑦ Alimentation fioul G3/8"

3.4.12 Poids

Poids à vide env. 147 kg

4 Montage

4 Montage


4.1 Conditions de mise en oeuvre

- ▶ Avant le montage, vérifier :
 - que les cotes d'écartement sont respectées [chap. 4.2]
 - que les condensats peuvent être évacués
 - que les accès sont libérés et que leur capacité de charge est assurée [chap. 3.4.12]
 - la capacité de la surface de pose à résister à la charge ainsi que la planéité du sol
 - que la place disponible permet également la mise en œuvre des raccordements hydrauliques
 - que le local est sec et protégé contre le gel

4.2 Installer la chaudière

Retirer la face avant

- ▶ Ouvrir le couvercle ① du tableau de bord de la chaudière.
- ▶ Desserrer la vis ② et déposer la face avant.




Transport

Respecter le Droit du Travail en termes de réglementation liée au transport de charges [chap. 3.4.12].

Des brides soudées sur le cadre de la chaudière peuvent servir d'anse de transport.

- Visser les tiges filetées $\frac{3}{4}$ " sur les brides de transport ①.

**Distance minimale**

Afin de rendre plus aisés le montage et les travaux d'entretien, il est important de respecter les cotes d'écartement préconisées.


A l'avant :	50 cm
Latéralement	2 cm

Mise en place

S'il est nécessaire de rehausser le point d'écoulement des condensats, il est possible d'installer un set de rallonge de pieds (accessoire).

Plage de réglage des pieds : 0 ... 15 mm

- Ajuster le niveau à l'aide des pieds réglables.



5 Installation**5 Installation****5.1 Prescriptions liées à la qualité de l'eau de chauffage**

L'eau de chauffage doit répondre aux prescriptions de la VDI 2035 réglementation allemande ainsi qu'à l'ensemble des normes en vigueur au plan local.

- L'eau de remplissage et l'eau d'appoint doivent être de qualité alimentaire (incolore, claire, sans sédiments).
- L'eau de remplissage et l'eau d'appoint doivent être préfiltrées.
- Dans le cadre d'installations mettant en œuvre des composants perméables à l'oxygène, la chaudière WTC ne doit être raccordée au(x) circuit(s) de chauffage, que par le biais d'un dispositif de séparation hydraulique.
- La valeur de pH de l'eau de chauffage, doit être comprise entre 8,2 ... 9,0. En raison de l'auto-alcalinisation de l'eau de chauffage, la mesure de la valeur de pH doit intervenir au plus tôt 10 semaines après la mise en service. La valeur de pH doit le cas échéant être adaptée - se référer pour ce faire aux prescriptions de la VDI 2035 directive allemande - voire aux autres prescriptions en vigueur localement.
- Le volume total de l'installation détermine la dureté maximale de l'eau de chauffage [chap. 5.1.2]. L'eau de remplissage et d'appoint nécessite le cas échéant un traitement [chap. 5.1.3].



- ▶ Veiller à consigner systématiquement les volumes d'eau de remplissage et d'appoint ainsi que la qualité de l'eau de chauffage dans le carnet d'entretien joint à la livraison (N° d'impr. 835707xx).

5.1.1 Volume d'eau de chauffage de l'installation

En l'absence d'informations précises concernant le volume d'eau de chauffage de l'installation, les données suivantes peuvent être prises en considération.

En présence d'un stock tampon, le volume de ce dernier doit être pris en compte.

Emetteurs	Volumes estimatifs de l'installation ⁽¹⁾		
	35/28 °C	55/45 °C	70/55 °C
Tubes et radiateurs acier	–	37 l/kW	23 l/kW
Radiateurs fonte	–	28 l/kW	18 l/kW
Radiateurs aciers à panneaux	–	15 l/kW	10 l/kW
Centrale traitement d'air	–	12 l/kW	8 l/kW
Convecteurs	–	10 l/kW	6 l/kW
Plancher chauffant	25 l/kW	–	–

⁽¹⁾ en liaison avec les besoins en chauffage du bâtiment

5.1.2 Dureté de l'eau

Le volume total de l'installation permet de déterminer la dureté maximale de l'eau de chauffage.




Lorsque la chaudière WTC est séparée du réseau de distribution par un échangeur à plaques, Weishaupt préconise le remplissage de ladite chaudière avec de l'eau non traitée.

- Définir à l'aide du diagramme ci-dessous si un traitement de l'eau de chauffage est nécessaire.

Si le point d'intersection se situe dans la plage :
► Traiter l'eau de remplissage et d'appoint [chap. 5.1.3].

Si le point d'intersection se situe dans la plage , aucun traitement de l'eau de chauffage n'est requis.



- (1) Volume de l'installation [litres]
- (2) Dureté totale en [$^{\circ}$ dH] (1° dH - degré allemand = $1,785^{\circ}$ f - degré français)
- Traitement de l'eau de chauffage nécessaire
- Pas de traitement de l'eau de chauffage nécessaire

5.1.3 Traitement de l'eau de remplissage et d'appoint

Weishaupt préconise un traitement de l'eau de chauffage par un processus de déminéralisation, au regard de l'échangeur conçu en aluminium/silicium.

- Déminéraliser totalement l'eau de remplissage et d'appoint.
- Contrôler la valeur de pH (8,2 ... 9,0) lors de l'entretien annuel (au plus tôt 10 semaines après mise en service).
- Adapter le cas échéant la valeur de pH, voir à cet effet la VDI 2035 (prescription allemande).



REMARQUE

Dégénération de la chaudière suite à un processus d'adoucissement


Le procédé d'adoucissement par échangeurs de cations pour le traitement de l'eau de chauffage, peut conduire à des valeurs de pH > 9,0. La chaudière peut subir des dommages liés à la corrosion. La corrosion qui en découle peut endommager la chaudière.

- Opter pour la déminéralisation au titre du traitement de l'eau de chauffage.

5 Installation

5.2 Raccordement hydraulique

- ▶ Rincer l'installation de chauffage avec au moins une quantité d'eau correspondant au double du volume d'eau total de l'installation.
- ✓ Eliminer toutes les particules étrangères.
- ▶ Raccorder le départ et le retour (installer des vannes d'isolement).
- ▶ Raccorder le groupe de sécurité.
- ▶ Procéder au montage du robinet de vidange et de remplissage.
- ▶ Installer un vase d'expansion.
- ▶ Installer le cas échéant un désemboueur sur la liaison retour.



- ① Départ circuit de chauffage G1½"
- ② Retour circuit de chauffage G1½"
- ③ Groupe de sécurité G¾"
- ④ Robinet de vidange et de remplissage / Vase d'expansion G¾"

Mise en eau



REMARQUE

Impuretés dans l'eau sanitaire en cas de remplissage sans dispositif de séparation hydraulique

Un appoint d'eau sans séparation hydraulique peut rendre l'eau sanitaire impure.
Une liaison directe entre eau de chauffage et eau sanitaire n'est pas autorisée.

- Remplir l'eau de chauffage via le système de séparation hydraulique.



REMARQUE

Dommages au niveau de la chaudière dus à une eau de remplissage inadaptée

La corrosion et la formation de dépôts peuvent endommager l'installation.

- Respecter les exigences de qualité de l'eau de chauffage et les prescriptions locales en vigueur [chap. 5.1].

La pression de l'installation doit être au minimum de 1,3 bar.

- Ouvrir les vannes d'isolation.
- Ouvrir le capuchon du dégazeur automatique.
- Procéder au remplissage progressif de l'installation de chauffage à l'aide du robinet correspondant tout en tenant compte de la pression de l'installation.
- Purger l'installation.
- Réaliser un contrôle d'étanchéité ainsi que de la pression de l'installation.

5.3 Raccordement condensats



Risque d'asphyxie par échappement de gaz de combustion

Un réceptacle à condensats non rempli peut conduire à des fuites de gaz de combustion. L'inhalation de gaz de combustion peut entraîner des vertiges, des malaises voire la mort.

- ▶ Il importe de contrôler régulièrement le niveau de remplissage du réceptacle à condensats et le cas échéant de réaliser un appont notably en cas d'arrêt prolongé de l'installation ou dans le cadre d'un fonctionnement avec des températures de retour > 55 °C.

Les condensats générés par la chaudière sont évacués par le biais d'un réceptacle à condensats intégrant un siphon, jusqu'à l'évacuation des eaux usées.

Il convient dans ce cadre de se conformer à la fiche technique DWA-A 251 (réglementation allemande) ainsi qu'en France, au Règlement Sanitaire Départemental en vigueur, en installant le cas échéant un dispositif de neutralisation.




S'il est nécessaire de rehausser le point d'écoulement des condensats, il est possible d'installer un set de rallonge de pieds (accessoire).

Si l'évacuation des eaux usées se situe à un niveau supérieur à celui de l'évacuation des condensats :

- ▶ Installer un dispositif de relevage des condensats

Exemples d'installations



A Standard

B Avec dispositif de neutralisation⁽¹⁾

C Avec pompe de relevage des condensats

D Avec pompe de relevage des condensats et dispositif de neutralisation⁽¹⁾

① Bride pour raccordement tuyau d'évacuation des condensats DN 25

② Tube de maintien pour tuyau d'évacuation des condensats⁽²⁾

⁽¹⁾ Pivoter le bac de fond de chaudière de 180°.


⁽²⁾ En cas de fuite de condensats, recouper le tube de maintien à 400 mm

5 Installation

Raccorder le tuyau d'évacuation des condensats



Raccorder le tuyau d'évacuation des condensats de telle sorte qu'il ne forme pas de coude (à effet de siphon) et que l'écoulement des condensats soit assuré.




- Monter la bride pour raccordement tuyau d'évacuation des condensats ① le cas échéant.

Dans le cas de l'exemple d'installation A :

- Contrôler la longueur du tube de maintien, en cas de fuite de condensats, recouper le tube de maintien à 400 mm.
- Insérer le tuyau d'évacuation des condensats dans le tube de maintien fourni.
- Placer le tuyau d'évacuation des condensats en direction de l'évacuation générale.

Remplir le réceptacle à condensats.

- Verser de l'eau via la bride de raccordement fumées de la chaudière ou via une trappe de révision, jusqu'à ce que l'eau s'écoule du tuyau d'évacuation des condensats.



REMARQUE

Défauts ou dégradations survenant sur la chaudière par accumulation des condensats.

L'accumulation des condensats peut générer des défauts voire une dégradation de la chaudière.

Si un second siphon est placé après la chaudière :

- la conduite de liaison entre les deux siphons doit comporter un évent.

5.4 Alimentation fioul

L'alimentation fioul peut uniquement être réalisée par du personnel qualifié.

Respecter les normes EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI, fiche technique DWA-A 791 (TRwS 791) et les réglementations en vigueur au plan local.

L'alimentation fioul est prévue pour une installation monotube.

Un pot filtre avec séparateur d'air est intégré dans la chaudière.

Conduite fioul

Utiliser une conduite d'alimentation vers la chaudière à condensation de 6 x 1 mm (4 mm intérieur). Une conduite d'alimentation surdimensionnée favorise l'accumulation d'air due à un débit trop faible.

Contrôler l'alimentation fioul.



REMARQUE

Fuite de fioul causée par une pression de départ trop élevée


Le pot filtre avec séparateur d'air peut être endommagé, il peut y avoir une fuite de fioul pouvant dégrader l'environnement.

- ▶ Ne pas dépasser une pression de départ de maxi 0,7 bar.

Perte de charge à l'aspiration	maxi 0,4 bar
Pression départ	maxi 0,7 bar
Température départ	maxi 60°C

Raccorder la conduite fioul

- ▶ Raccorder la conduite fioul ① de la chaudière.



Purger les conduites fioul et contrôler l'étanchéité



REMARQUE

Pompe fioul bloquée par fonctionnement à sec

La pompe peut être endommagée.

- ▶ Procéder au remplissage fioul complet de la conduite départ et dégazer, le cas échéant à l'aide du paramètre 73 (programme Pr2) [chap. 7.2].

- ▶ Contrôler l'étanchéité des conduites fioul.

5.5 Parcours du système d'évacuation des fumées

Parcours d'amenée d'air frais

L'apport d'air comburant peut être réalisé :


- par une prise d'air dans l'ambiance (fonctionnement avec prise en compte de l'air ambiant)
- par un système de conduits concentriques (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)
- par le biais d'un dispositif d'amenée d'air frais (fonctionnement indépendant de l'air ambiant)

Parcours d'évacuation des fumées

La réglementation locale ainsi que les directives techniques d'application sont à respecter scrupuleusement.

Dans tous les cas, les conduits d'évacuation de la chaudière doivent être adaptés à un fonctionnement en liaison avec une chaudière à condensation.

- Installer le système d'évacuation sur la bride de sortie fumées de la chaudière.



- ① Prise de mesure sur l'air comburant
- ② Prise de mesure sur les fumées
- ③ Pièce de raccordement fumées en sortie chaudière (accessoire Weishaupt)

Le système d'évacuation des fumées doit être parfaitement étanche :

- Effectuer un contrôle d'étanchéité du système d'évacuation des fumées.



Seuls des systèmes d'évacuation spécifiques condensation pour des températures de fumées maximales de 120°C peuvent être mis en œuvre ; un abaissement de la température limite des fumées via P 33 entraînant la coupure de la chaudière, est toutefois possible.

5.6 Raccordement électrique

**AVERTISSEMENT****Danger de mort par électrocution**

Les travaux sous tension peuvent conduire à des électrocutions.

- ▶ Avant de débuter les travaux d'entretien, mettre l'installation hors tension.
- ▶ Sécuriser l'installation contre tout réenclenchement intempestif.

**REMARQUE**

Le raccordement électrique doit être réalisé par du personnel disposant des habilitations nécessaires. Respecter la réglementation locale en vigueur.

Détérioration de la platine par des décharges électrostatiques


La platine peut être détériorée par contact.

- ▶ Ne pas toucher la platine ni les composants.



Poser la liaison Bus ainsi que le câble de la sonde extérieure dans des gaines séparées et de préférence avec un câble blindé; pour ce faire ne raccorder la terre que sur l'un des côtés du câble blindé.

- ▶ Retirer la face avant [chap. 4].
- ▶ Desserrer les vis ① puis retirer le tableau de commande ② vers l'avant.
- ▶ Déposer le capot supérieur ③.




- ▶ Passer les câbles depuis l'arrière de l'équipement jusqu'au bornier de raccordement en passant par la goulotte prévue à cet effet.
- ▶ Raccorder les entrées et les sorties selon la configuration d'utilisation de l'équipement [chap. 6.10].
- ▶ Réaliser les raccordements électriques selon le schéma ci-après, en respectant les tensions et la position des phases.
- ▶ Procéder au serrage des vis correspondant aux bornes non affectées et situées dans la zone de raccordement 230 V afin que les distances dans l'air et des rayons de courbure confortables soient assurés, évitant les arcs électriques en cas de surtension.

5 Installation

5.6.1 Schéma de raccordement

Respecter les consignes concernant l'installation électrique [chap. 5.6].

L'intensité de l'ensemble des utilisateurs externes ne peut en aucun cas dépasser 4,5 A.




Fiches	Couleur	Raccordement	Description
230V ↑	noir	Alimentation électrique	[chap. 3.4.2]
230V ↓	gris	Sortie de tension 230 V / 50 Hz	maxi 3 A (AC1)
M1	blanc	Vanne anti-siphon / Pompe booster Sortie de relais 230 V AC	maxi 3 A (AC1)
H1	turquoise	Entrée 230 V / 50 Hz	-
H2	rouge	Entrée 230 V / 50 Hz	-
MFA1	violet	Sortie de relais 230 V / 50 Hz	maxi 3 A (AC1)
MFA2	violet	Sortie de relais 230 V / 50 Hz	maxi 3 A (AC1)
VA1	orange	Sortie de relais libre de potentiel. 230 V/ 50 Hz	maxi 3 A (AC1)
B1	vert	Sonde extérieure Commande à distance 4 ... 20 mA	NTC 600 Ω [chap. 6.6]
B3	jaune	Sonde ECS	NTC 12 kΩ
B10	blanc	Sonde de stock tampon haute	NTC 5 kΩ
B11	blanc	Sonde stock tampon basse / bouteille de découplage	NTC 5 kΩ
B12	blanc	Réserve (non encore affecté)	-
►	bleu foncé	Réserve (non encore affecté)	-
eBUS	bleu clair	Composants WCM (FS, EM, SOL, COM)	-

5.6.2 Raccordement d'une vanne 3 voies externe

Respecter les consignes concernant l'installation électrique [chap. 5.6].

Pilotage via sortie MFA1 ou MFA2


- ▶ Raccorder la vanne 3 voies selon le schéma de raccordement, tout en tenant compte du manuel du servomoteur.
- ▶ Régler le paramètre 13 ou 14 sur 4.



- ① brun
- ② noir
- ③ bleu

Pilotage via sortie VA1

- ▶ Raccorder la vanne 3 voies selon le schéma de raccordement, tout en tenant compte du manuel du servomoteur.
- ▶ Régler le paramètre 15 sur 4.




- ① brun
- ② noir
- ③ bleu

5.6.3 Raccordement d'un circulateur externe

Respecter les consignes concernant l'installation électrique [chap. 5.6].

- ▶ Raccorder le circulateur selon le schéma de raccordement aux sorties MFA1, MFA2 ou VA1.
- ▶ Régler les paramètres 13 , 14 ou 15 sur la fonction souhaitée.




6 Utilisation

6.1 Interface utilisateur

6.1.1 Panneau de commande

- ▶ Ouvrir le couvercle du boîtier de commande de la chaudière.



①	[Enter]	<ul style="list-style-type: none">■ Sélectionner■ Validation d'un réglage
②	Bouton rotatif	<ul style="list-style-type: none">■ Navigation dans la structure des paramètres■ Modifier les valeurs
③	[reset]	Déverrouillage d'un défaut (en l'absence de défaut, cette touche permet de redémarrer l'installation).
④	Interrupteur S1	<ul style="list-style-type: none">■ 0 : ARRET■ 1 : MARCHE


6 Utilisation**6.1.2 Affichage**

A l'affichage apparaissent les états et les données de fonctionnement actuels.

En fonction de la variante d'installation, certains symboles peuvent ne pas être affichés.




Lorsqu'une commande à distance (par ex. WCM-FS) est raccordée, la régulation de température s'opère via cet organe de commande à distance. Les symboles ⑨ ... ⑪ ne s'affichent pas. Lorsque la communication entre l'unité de commande de la chaudière et la commande à distance est interrompue, les symboles apparaissent pour les fonctions de secours.




- ① Brûleur en fonctionnement
- ② Mode de fonctionnement chauffage activé
Symbole clignotant : Protection hors-gel chaudière opérante
- ③ Mode de fonctionnement ECS activé
Symbole clignotant : Protection hors-gel ECS opérante
- ④ Constat
- ⑤ Indication d'entretien ; programme d'assistance à la mise en service activé
- ⑥ Température de départ (affichage standard) ; paramètres et valeurs
- ⑦ Protection hors-gel active
- ⑧ Standby
- ⑨ Mode été activé (fonction chauffage désactivée)
- ⑩ Fonction chauffage par rapport à une consigne de température réduite
- ⑪ Fonction chauffage par rapport à une consigne de température normale

Affichage en cas d'interruption ou de coupure de sonde



Affichage en cas de verrouillage courts cycles [chap. 6.6]



Contrôleur de flamme

Une diode lumineuse sur le contrôleur de flamme indique le mode de fonctionnement actuel.

LED éteinte	Pas de surveillance de flamme
LED clignote	Absence de flamme
LED allumée en continu	Présence de flamme

6 Utilisation

6.2 Menu Utilisateur

Dans le menu utilisateur, il est possible de consulter des informations, voire de paramétrier des valeurs.


En fonction de la variante d'installation, certains symboles peuvent ne pas être affichés.



Lorsqu'une commande à distance (par ex. WCM-FS) est raccordée, la régulation de température s'opère via cet organe de commande à distance. Les symboles ① ... ④ ne s'affichent pas. Lorsque la communication entre l'unité de commande de la chaudière et la commande à distance est interrompue, les symboles apparaissent pour les fonctions de secours.

6.2.1 Affichage menu Utilisateur

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ La barre d'outils s'affiche.
- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ Le curseur passe d'un symbole à l'autre.




	sans sonde extérieure	avec sonde extérieure
①	Température de départ (--- : Standby)	Température de départ (--- : Standby)
②	Température de départ (--- : Standby)	Température de départ (--- : Standby)
③	Modes de fonctionnement : S : Eté W : Hiver	Température extérieure
④	Température eau chaude (--- : Fonctionnement ECS à l'arrêt)	Température eau chaude (--- : Fonctionnement ECS à l'arrêt)
⑤	Phase de fonctionnement [chap. 6.3.1]	Phase de fonctionnement [chap. 6.3.1]

6 Utilisation

6.2.2 Réglages menu Utilisateur

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ La barre d'outils s'affiche.
- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ Le curseur passe d'un symbole à l'autre.
- Appuyer sur [Enter].
- ✓ La valeur réglée clignote.
- Modifier la valeur à l'aide du bouton rotatif, puis sauvegarder par un appui sur la touche de validation.



sans sonde extérieure

Réglage	Plage	Réglage usine
① Consigne de température de départ normale	Consigne de température départ réduite ... température de départ maximale (Paramètre 31) --- : Standby	60
② Consigne de température départ réduite	Température de départ minimale (Paramètre 30) ... consigne de température de départ normale	30
③ Mode de fonctionnement	S : Été W : Hiver	W
④ Consigne de température ECS	30 °C ... 65 °C --- : Mode ECS inactif	50
⑤ Réglage manuel de puissance Fonction ramoneur	Puissance minimale ... puissance maximale	-
⑥ Menu Installateur	-	-

avec sonde extérieure


Réglage	Plage	Réglage usine
① Température ambiante normale	Température ambiante réduite ... 35 °C --- : Standby	22
② Température ambiante réduite	10 °C ... Température ambiante normale	15
③ Mode de fonctionnement été Température de commutation	10 ... 30 °C	20
④ Consigne de température ECS	30 °C ... 65 °C --- : Mode ECS inactif	50
⑤ Réglage manuel de puissance Fonction ramoneur	Puissance minimale ... puissance maximale	-
⑥ Menu Installateur	-	-

6.3 Menu Installateur

Activer le menu Installateur

Les réglages du Menu Installateur ne peuvent être entrepris que par des personnels qualifiés en la matière.

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ La barre d'outils s'affiche.
- Actionner le bouton rotatif et placer le curseur sous le symbole représentant la clé.
- Appuyer sur [Enter].
- Tourner le bouton et sélectionner le code 11.
- Confirmer la valeur par un appui sur la touche de validation.
- ✓ La barre d'outils du Niveau Installateur est affichée.



① Niveau Info

② Niveau paramétrage

③ Mémoire d'erreurs

- Actionner le bouton et placer le curseur sous le niveau de réglage désiré.
- Appuyer sur [Enter].
- ✓ Le niveau de réglage est activé.

Quitter le menu Installateur

- Tourner le bouton jusqu'à ce que ESC apparaisse.
- Appuyer sur [Enter].



6 Utilisation

6.3.1 Niveau Info


Afficher les valeurs de l'installation (i).

► Activer le menu Info [chap. 6.3].

► Tourner le bouton rotatif.

✓ Les valeurs de réglage de l'installation peuvent être consultées.

Selon la variante d'installation, certaines valeurs ne sont pas affichées.



Info	Système	Unité
i 10	Phase de fonctionnement 1 : Ventilateur à l'arrêt 2 (H) : Préchauffage fioul 3 : Prévention / Préallumage 4 : Temps de sécurité 5 : Post-allumage 6 : Stabilisation de flamme 7 : Libération du régulateur 8 : Post-ventilation 9 : Ventilation forcée	-
i 11	Puissance	kW
i 12 ⁽¹⁾	Température extérieure pondérée	°C
i 13	Consigne de température départ (Chaudière individuelle) Consigne de puissance (Fonctionnement en cascade)	°C %
i 15	Signal d'entrée commande à distance (4 ... 20 mA)	mA
i 16	Pression foyer actuelle	mbar
i 17	Pression foyer enregistrée en allure 1	mbar
i 18	Pression foyer enregistrée en allure 2	mbar
i 19	Pression de l'installation	bar

⁽¹⁾ Peut être réinitialisé

Info	Actionneurs	Unité
i 20	Position vanne 3 voies H : Chauffage W : ECS	-
i 21	Pilotage électrovanne 0 : Arrêt 1 : Electrovanne 1 2 : Electrovanne 1 + 2	-
i 22	Puissance de consigne circulateur PEA	%
i 23	Vitesse de rotation du ventilateur (correction par la température) (La valeur peut diverger par rapport à la vitesse de rotation préréglée du ventilateur P 77 et P 78) en raison de la correction par la température.	x 10 t/m
i 24	Pilotage préchauffage fioul 0 : Arrêt 1 : Marche	-

Info	Actionneurs	Unité
i 25	Intensité absorbée bloc d'allumage (mini. 70 %)	%
i 28	Signal thermostat de préchauffage fioul 0 : pas de signal 1 : présence de signal	-
Info	Sondes	Unité
i 29	Température de la poche à eau	°C
i 30	Température départ	°C
i 31	Température des fumées	°C
i 32	Signal de flamme 0 : pas de présence de flamme 1 : présence de flamme	-
i 33	Température extérieure	°C
i 34	Température ECS B3	°C
i 35	Température de soutirage ECS B12	°C
i 36	Température retour	°C
i 37	Température de l'air comburant	°C
i 38	Température haute du stock tampon B10	°C
i 39	Température basse du stock tampon B11 Température de la bouteille de découplage B11	°C
Info	Info système	Unité
i 40	Démarrages brûleur (1 ... 999 x 1000)	x1000
i 41	Démarrages brûleur (0 ... 999)	-
i 42	Heures de service brûleur (1 ... 999 x 1000)	h x 1000
i 43	Heures de service brûleur (0 ... 999)	h
i 44	Version du logiciel WCM-CPU	-
i 45 ⁽¹⁾	Délai écoulé depuis le dernier entretien [chap. 9.3]	h x 10
i 46	Compteur fioul (1 ... 999 x 1000 l), sans étalonnage	l x 1000
i 47	Compteur fioul (0 ... 999 l), sans étalonnage	l
i 48 ⁽¹⁾	Comptage disparitions de flammes (0 ... 999)	-
i 49	Version du logiciel WCM-CUI	-
ESC	Quitter le menu	

⁽¹⁾ Peut être réinitialisé**Réinitialiser les valeurs de l'installation**

- ▶ Sélectionner la valeur souhaitée.
- ▶ Rester en appui sur la touche de validation [Enter] durant 2 secondes.
- ✓ Les valeurs sont réinitialisées.


6 Utilisation

6.3.2 Niveau paramétrage

Afficher les paramètres (p)

- Activer le niveau paramétrages [chap. 6.3].
- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ Les valeurs de réglage de l'installation peuvent être consultées.

En fonction de la variante d'installation, certains paramètres ne sont pas affichés.



Modifier les valeurs

- Appuyer sur [Enter].
- ✓ La valeur réglée clignote.
- Modifier la valeur à l'aide du bouton rotatif.
- Sauvegarder la valeur par un appui sur la touche de validation.

Paramètre	Configuration de base	Plage de réglage	Réglage usine
P 10	Configuration de la chaudière	[chap. 7.2]	
P 11	Mode de fonctionnement	- : Pas de clapet de fumées A : Clapet de fumées (P 15, 16, 17 ne s'affichent pas).	-
P 12	Adresse chaudière	1 : Chaudière individuelle A ... E : Cascade, système DDC (1, A induit P 71 sur 1)	1
P 13	Fonction de la sortie variable MFA1	0 : Report de signal de fonctionnement 1 : Signal de défauts 2 : Pompe d'alimentation avant bouteille de découplage 3 : Circulateur de chauffage sans WCM-FS 4 : Circulateur de charge ECS, vanne trois voies 5 : Circulateur de bouclage ECS sans WCM-FS via libération ECS ou réglage (P 17 sur 4) 6 : Circulateur de bouclage ECS avec WCM-FS via le programme de bouclage ECS 7 : Circulateur de chauffage avec WCM-FS #1	1
P 14	Fonction de la sortie variable MFA2	0 : Report de signal de fonctionnement 1 : Signal de défauts 2 : Pompe d'alimentation avant bouteille de découplage 3 : Circulateur de chauffage sans WCM-FS 4 : Circulateur de charge ECS, vanne trois voies 5 : Circulateur de bouclage ECS sans WCM-FS via libération ECS ou réglage (P 17 sur 4) 6 : Circulateur de bouclage ECS avec WCM-FS via le programme de bouclage ECS 7 : Circulateur de chauffage avec WCM-FS #1	1

Paramètre	Configuration de base	Plage de réglage	Réglage usine
P 15	Fonction de la sortie variable VA1	0 : Report de signal de fonctionnement 1 : Signal de défauts 2 : Pompe d'alimentation avant bouteille de découplage 3 : Circulateur de chauffage sans WCM-FS 4 : Circulateur de charge ECS, vanne trois voies 5 : Circulateur de bouclage ECS sans WCM-FS via libération ECS ou réglage (P 17 sur 4) 6 : Circulateur de bouclage ECS avec WCM-FS via le programme de bouclage ECS 7 : Circulateur de chauffage avec WCM-FS #1	1
P 16	Fonction de l'entrée H1	0 : Libération chauffage 1 : Circuit de chauffage réduit/normal 3 : Standby avec protection hors-gel	0
P 17	Fonction de l'entrée H2	0 : Libération ECS 1 : ECS réduit /normal 2 : Mode chauffage avec niveau spécifique 3 : Fonction verrouillage brûleur 4 : Bouclage ECS via réglage (lorsque P 13, P 14 ou P 15 sont réglés sur 5)	0
P 18	Niveau spécifique chauffage (seulement si P 17 est réglé sur 2)	8 °C ... P 31	60
P 19	Circulateur de charge ECS avant/après la bouteille de découplage [chap. 6.7.6]	0 : avant la bouteille de découplage 1 : après la bouteille de découplage	0

Paramètre	Régulation en fonction de la température extérieure	Plage de réglage	Réglage usine
P 20	Correction température via sonde extérieure	-4 ... 4 K	0
P 21 ⁽¹⁾	Evaluation du bâtiment	0 : Faible isolation 1 : Bonne isolation	0
P 22 ⁽¹⁾	Courbe de chauffe - Pente [chap. 6.7.2]	2.5 ... 40 --- : désactivation	12.5
P 23	Protection hors-gel de l'installation [chap. 6.9]	-10 ... 10 °C	5

⁽¹⁾ Réglages uniquement opérants en l'absence d'un WCM-FS ou en cas de défaillance de celui-ci.

Paramètre	Générateur de chaleur	Plage de réglage	Réglage usine
P 30	Température minimale de départ	8 °C ... (P 31 - P 32)	8
P 31	Température maximale de départ	(P 30 + P 32) ... (85 °C - P 32)	75
P 32	Défibrillateur de température départ	±1 ... 15 K	7
P 33	Température de sécurité évacuation des fumées	80 ... 120 °C	120
P 34	Verrouillage courts cycles brûleur [chap. 6.6]	1 ... 15 min ---: désactivation	5

6 Utilisation

Paramètre	Générateur de chaleur	Plage de réglage	Réglage usine
P 36	Puissance du brûleur en 1ère allure pour : Comptage fioul	10 ... 70 kW	33.5
P 37	Puissance du brûleur en 2ème allure pour : Comptage fioul	10 ... 70 kW	44.0
P 38	Mode de fonctionnement	0 : Allures 1 + 2 1 : Allure 1 2 : Allure 2	0
P 39	Pression minimale de l'installation (pour signal d'alarme)	0.5 ... 3.0 bar	1.0
Paramètre	Circulateur	Plage de réglage	Réglage usine
P 40	Fonctionnement circulateur en mode chauffage	0 : post-fonctionnement circulateur 1 : fonctionnement continu circulateur	0
P 41	Post-fonctionnement circulateur en mode chauffage	1 ... 60 min	5
P 42 ⁽²⁾	Puissance circulateur - brûleur en 1ère allure	23 % ... 100 %	90
P 43 ⁽²⁾	Puissance circulateur - brûleur en 2ème allure	23 % ... 100 %	90
P 44 ⁽²⁾	Puissance circulateur brûleur à l'arrêt	23 % ... 100 %	35
P 45 ⁽²⁾	Puissance circulateur ECS	23 % ... 100 %	90
P 46 ⁽²⁾	Fonctionnement du circulateur à vitesse variable [chap. 6.8.3]	--- : pas de circulateur à vitesse variable 1 : puissance circulateur ~ puissance WTC (P 42 ... P 44) 2 : puissance circulateur ~ fonction de l'écart entre T° départ et T° retour (régulation par différentiel de température)	1
P 47	Optimisation de régulation bouteille de découplage T° départ/T° bouteille (uniquement si sonde de bouteille raccordée)	1 ... 7 K	4
P 48	Optimisation de régulation du différentiel de température entre T° départ/T° retour (uniquement si P 46 est réglé sur 2)	5 ... 30 K	20
P 49	Inertie de réglage du différentiel de température (uniquement si P 46 est réglé sur 2)	1 ... 62 s	4

⁽²⁾ En présence d'une régulation via une bouteille de découplage, le paramètre n'est pas affiché, mais une valeur fixe est appliquée en arrière-plan.

Paramètre	ECS	Plage de réglage	Réglage usine
P 50	Surélévation de la température de départ pour la charge ECS	5 ... 30 K	15
P 51	Différentiel de commutation ECS	-3 ... -10 K	-5
P 52	Temps de charge ECS maximal	10 ... 60 min ---: désactivation	50
P 53 ⁽¹⁾	Abaissement consigne ECS en mode réduit	-5 ... -40 K	-15
P 54	Post-fonctionnement du circulateur de bouclage ECS	0 ... 20 min (si P 13, P 14, ou P 15 sont réglés sur 5 et P 17 sur 4)	2

⁽¹⁾ Réglages uniquement opérants en l'absence d'un WCM-FS ou en cas de défaillance de celui-ci.

Paramètre	Générateur de chaleur	Plage de réglage	Réglage usine
P 62	Temps de post-ventilation	0 ... 250 s	30
P 63	Seuil point d'allumage	0 ... 100	70


Paramètre	Système + Entretien	Plage de réglage	Réglage usine
P 70	Intervalle d'entretien [chap. 9.3]	100 ... 500 h x 10 --- : désactivation	250
P 71	Alimentation Bus (uniquement lorsque P 12 est réglé sur b ... E)	0 : inactif 1 : actif	1
P 73	Programmes de mise en service [chap. 6.11]	Pr1 : Purger l'installation côté eau Pr2 : Purger la conduite fioul Pr3 : Régler l'allure 1 Pr5 : Régler l'allure 2 Pr7 : Démarrer le ventilateur Pr8 : Libérer l'enregistrement de la pression foyer OFF : Interrompre le programme	-
P 77	Vitesse du ventilateur en 2ème allure	350 ... 860 1/min x 10	⁽³⁾
P 78	Vitesse du ventilateur en 1ère allure	270 ... 780 1/min x 10	⁽³⁾
ESC	Quitter le menu		

⁽³⁾ Préréglé en usine.

6.4 Réglage manuel de la puissance

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ La barre d'outils s'affiche.
- Placer le curseur sous le symbole ramoneur.
- Appuyer sur [Enter].
- ✓ La chaudière est enclenchée selon le déroulement du programme de chauffe [chap. 3.3.5].


Durant la phase de préchauffage du fioul, la lettre H est matérialisée à l'affichage. Dès après la formation de la flamme, l'affichage indique la température de départ instantanée et la chaudière est pilotée à sa puissance maximale (Allure 2).



① Température départ

② Puissance [kW]

- Appuyer sur [Enter].
- Régler la puissance à l'aide du bouton rotatif.
- ✓ La puissance réglée reste active durant 15 minutes.



Quitter le réglage manuel de la puissance

- Appuyer sur [Enter].
- ✓ Le réglage manuel de la puissance est quitté.
- ✓ La dernière puissance sélectionnée reste active durant 2 minutes.



Durant ces 2 minutes, il est possible de relancer ce temps de fonctionnement pour 2 minutes dans le menu installateur en actionnant le bouton rotatif. Ce qui permet de consulter instantanément les valeurs de l'installation dans le menu Info à une puissance donnée.

Consulter les valeurs de l'installation

- ▶ Activer le menu Info [chap. 6.3].
- ✓ Les valeurs de l'installation correspondant à la dernière puissance réglée, peuvent être affichées.


6.5 Démarrage de la configuration manuelle

La configuration manuelle permet d'adapter les réglages à l'exécution spécifique de l'appareil. Toutes les sondes et tous les actionneurs sont alors redéfinis [chap. 7.2].

- ▶ Activer le niveau paramétrages [chap. 6.3].
- ▶ Sélectionner le paramètre 10.
- ✓ La configuration actuelle est affichée.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que --- apparaisse.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ La nouvelle configuration est recherchée puis affichée de manière clignotante.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ La configuration est enregistrée.

Exemple


La sonde extérieure a été déconnectée.



6 Utilisation

6.6 Variantes de pilotage

Commande à distance 4 ... 20 mA



- Raccorder le signal analogique 4 ... 20 mA à l'entrée B1, en respectant la polarité [chap. 5.6.1].
- ✓ Le signal est interprété comme étant la consigne de température de départ.
- ✓ La lettre t apparaît alors dans la configuration.

6 mA	Température minimale de départ (P 30)
20 mA	Température maximale de départ (P 31)
4 ... 6 mA	Brûleur à l'arrêt
< 4 mA	Défaut de signal (après env. 15 minutes W89)

Si l'entrée B1 révèle un signal, une quantité maximale de six modules complémentaires (WCM-EM #2 ... 7) peut être installée.


Mode chauffage avec niveau spécifique

Lorsque le contact H2 est fermé, la chaudière est portée au niveau de température réglé au paramètre 18. Les valeurs de consigne plus élevées se rapportant à d'autres circuits de chauffage sont prises en compte. D'une manière générale, la charge ECS est prioritaire. Lorsque le contact est ouvert, la température chaudière est fixée selon la variante de régulation existante.

Cette fonction est également disponible en mode de fonctionnement été.

- Régler le paramètre 17 sur 2.

Si le mode chauffage avec niveau spécifique est activé, Sn ainsi que la température de départ actuelle, s'affichent.



Mode chauffage avec verrouillage courts cycles

Un verrouillage des cycles courts permet de limiter les démarrages trop fréquents du brûleur.

On distingue deux types de verrouillages courts cycles brûleur :


Verrouillage horaire

Après une coupure thermostatique, le brûleur redémarre lorsque le temps réglé au paramètre 34 est écoulé.

Verrouillage dynamique

Actif en liaison avec des niveaux de températures chaudière bien précis. Ne peut pas être désactivé.

Lorsque le verrouillage courts cycles brûleur est activé, un symbole Carré en rotation ainsi que la température de départ instantanée s'affichent.



Le verrouillage courts cycles brûleur peut être interrompu à l'aide de la touche [reset].

6.7 Variantes de régulation

6.7.1 Température de départ constante

Ce mode de régulation ne nécessite aucune sonde ni aucun thermostat complémentaire.

Il permet un pilotage de la température départ à la valeur réglée au niveau de l'utilisateur final [chap. 6.2.2].

Pour permettre une commutation horaire entre les températures normale et réduite, la mise en œuvre d'une horloge digitale s'impose.

6.7.2 Régulation en fonction de la température extérieure

Pour permettre une régulation en fonction de la température extérieure, une sonde extérieure (NTC 600) est nécessaire.

- ▶ Monter la sonde extérieure côté nord, voire côté nord-ouest à mi-hauteur de la façade de la maison (mini 2,5 m).

Éviter tout réchauffement par l'action du rayonnement solaire direct ou d'une source de chaleur étrangère.

- ▶ Le cas échéant, corriger la température de la sonde extérieure par le biais du paramètre 20.


Si une commande à distance (WCM-FS) est raccordée, les réglages de températures s'effectuent par le biais de celle-ci (voir à cet effet la notice WCM-FS).

La consigne de température départ actuelle se calcule à partir :

- des températures extérieures moyenne et instantanée,
- de la pente (paramètre 22),
- de la consigne de température ambiante

Afin que la température ambiante souhaitée puisse être atteinte même en cas de température extérieure plus froide, une température départ chauffage plus élevée est nécessaire. La pente détermine l'importance de l'impact de la fluctuation de la température extérieure sur la température départ chauffage, en adaptant la courbe de chauffe aux caractéristiques du bâtiment.


	Température ambiante trop froide	Température ambiante trop chaude
Température extérieure froide	▶ Augmenter la pente.	▶ Diminuer la pente.
Température extérieure douce	▶ Augmenter les températures ambiantes normale et réduite.	▶ Abaisser les températures d'ambiance normale et réduite.



- ① Température extérieure [°C]
- ② Température de départ [°C]
- ③ Pente (pour une température ambiante normale de 20 °C)

Une modification des températures d'ambiance normale ou réduite de 1°C entraîne un décalage parallèle de la courbe de chauffe réglée d'env. 1,5 ... 2,5 °C.

Exemple : Pour une pente de 10



- ① Température extérieure [°C]
- ② Température de départ en [°C] pour une pente de 10
- ③ Augmenter les températures d'ambiance normale et réduite [°C].

Pour permettre une commutation horaire entre les températures ambiantes normale et réduite, la mise en oeuvre d'une horloge digitale s'impose (disponible en accessoires).

6 Utilisation

6.7.3 Mode de fonctionnement ECS

La préparation ECS est prioritaire sur le mode chauffage.

La charge ECS a lieu lorsque la température dans le préparateur passe sous la valeur de la consigne ECS, minorée du différentiel de commutation (paramètre 51).

Une température ECS réduite peut être réglée par le biais du paramètre 53 (uniquement en liaison avec une horloge digitale).

Le temps de charge ECS maxi. peut être réglé via le paramètre 52.

Une vanne 3 voies externe et un circulateur de charge ECS peuvent être raccordés via les sorties MFA1 et VA1.

La sonde ECS est raccordée à l'entrée B3.

6.7.4 Régulation en liaison avec une sonde de stock tampon

Ce mode de régulation s'avère judicieux lorsque seule la partie supérieure du tampon doit être chargée. Le réchauffage de la partie inférieure du stock tampon s'effectue par le biais d'une source de chaleur étrangère.

La libération ECS s'opère par le biais de la sonde B3, la libération du mode chauffage quant à elle, s'effectue par la sonde B10.

► Raccorder la sonde de stock tampon à l'entrée B10.

Critère d'enclenchement	B10 < Consigne de départ - Différentiel de commutation (P 32)
Critère de coupure	B10 > Consigne de départ + Différentiel de commutation (P 32)

En mode ECS, il est possible de raccorder une vanne directionnelle trois voies sur la sortie MFA 1 ou MFA 2.

Accumulateur d'énergie Weishaupt (WES)

Si la chaudière WTC est pilotée en liaison avec un accumulateur d'énergie WES, le réglage des paramètres suivants est préconisé :

- P 32 : 4 K
- P 41 : 2 min
- P 42 : 50 %
- P 43 : 60 %
- P 44 : 35 %
- P 45 : 50 %
- P 50 : 8 K

6.7.5 Régulation en liaison avec deux sondes de stock tampon

- ▶ Veiller au respect de la notice relative à la sonde de stock tampon (Impr.-N° 83161304).

Ce mode de régulation s'avère judicieux, lorsque la charge d'une partie plus importante du stock tampon doit être opérée par la chaudière.

La libération ECS s'opère par le biais de la sonde B3, la libération du mode chauffage quant à elle, s'effectue par les sondes B10 et B11.

- ▶ Raccorder la sonde haute de stock tampon à l'entrée B10.
- ▶ Raccorder la sonde basse de stock tampon à l'entrée B11.

Critère d'enclenchement	B10 < Consigne de départ - Différentiel de commutation (P 32) et B11 < Consigne de départ - Différentiel de commutation (P 32)
Critère de coupure	B11 > Consigne de départ + Différentiel de commutation (P 32)

En mode ECS, il est possible de raccorder une vanne directionnelle trois voies sur la sortie MFA 1 ou MFA 2.

Accumulateur d'énergie Weishaupt (WES)

Si la chaudière WTC est pilotée en liaison avec un accumulateur d'énergie WES, le réglage des paramètres suivants est préconisé :

- P 32 : 2 K
- P 41 : 2 min
- P 42 : 50 %
- P 43 : 60 %
- P 44 : 35 %
- P 45 : 50 %
- P 50 : 8 K

6 Utilisation**6.7.6 Régulation en liaison avec une bouteille de découplage**

La chaudière module sa puissance en fonctionnement chauffage au travers de la température de la bouteille de découplage.

Avec cette variante de régulation, le circulateur module en fonction du différentiel de température entre la sonde de bouteille B11 et la sonde de départ. La fonction peut être adaptée à la configuration de l'installation via le paramètre 47.

Lors de la charge ECS, le réglage de modulation est géré par la sonde de départ intégrée ; ainsi, le raccordement hydraulique du circuit de charge ECS devient également possible avant la bouteille de découplage grâce à une vanne directionnelle trois voies.

- ▶ Raccorder la sonde de bouteille de découplage sur l'entrée B11.

Critère d'enclenchement	B11 < Consigne de départ - Différentiel de commutation (P 32)
Critère de coupure	B11 > Consigne de départ + Différentiel de commutation (P 32)

La charge ECS s'achève par une phase de post-fonctionnement du circulateur de 5 minutes.

Circulateur de charge ECS

Le circulateur de charge ECS peut être raccordé hydrauliquement avant ou après la bouteille de découplage.

Circulateur de charge ECS raccordé avant la bouteille :

- ▶ Régler le paramètre 19 sur 0.

En mode ECS, la chaudière exerce une modulation de puissance par rapport à la sonde de départ.

La puissance du circulateur est pilotée via le paramètre 45.

Circulateur de charge ECS raccordé après la bouteille :

- ▶ Régler le paramètre 19 sur 1 .

En mode ECS, la chaudière exerce une modulation de puissance par rapport à la sonde de bouteille.

Le circulateur adapte sa puissance en fonction du différentiel de température entre la sonde de bouteille de découplage (B11) et la sonde de départ.

6.8 Circulateur

6.8.1 Remarques générales



Afin de garantir la fonction anti-blocage du circulateur, la chaudière WTC n'est pas coupée en cas d'arrêts de fonctionnement prolongés.

Mode de fonctionnement chauffage

Le circulateur est piloté tant qu'il y a une demande de chaleur. Lorsqu'il n'y a plus de demande de chaleur, le circulateur continue de fonctionner pendant le temps de post-fonctionnement (NLZ) réglé au paramètre 41.

Si nécessaire, il est possible de régler le fonctionnement continu du circulateur via le paramètre 40.

Logique de fonctionnement du circulateur

Sans commande à distance, par ex. WCM-FS ou WCM-EM.

Mode de fonctionnement | Standby/Eté

Variante de régulation	avec sonde extérieure		sans sonde extérieure	
Réglage P 40	1	0	1	0
Fonctionnement circulateur	NLZ, arrêt	NLZ, arrêt	Fct continu	NLZ, arrêt

Mode de fonctionnement | Hiver⁽¹⁾

Variante de régulation	avec sonde extérieure		sans sonde extérieure	
Réglage P 40	1	0	1	0
Fonctionnement circulateur	Fct continu	Fct continu	Fct continu	Fct continu

⁽¹⁾ Fonctionnement en mode réduit. En fonctionnement normal, le circulateur tourne en continu, indépendamment du paramètre P 40.

Mode de fonctionnement ECS

- Régler la puissance du circulateur via le paramètre 45.

La durée de post-fonctionnement du circulateur après la charge ECS est de 5 minutes (non réglable).

6.8.2 Équilibrage hydraulique avec ALPHA Reader (accessoire)

L'outil de lecture Alpha Reader transmet des données depuis le circulateur vers un smartphone ou une tablette. Grâce à l'application « Grundfos GO Balance », l'équilibrage hydraulique de l'installation peut être entrepris.

6.8.3 Variantes de régulation du circulateur

Régulation standard

La puissance du circulateur s'adapte au réglage d'allure du brûleur. Si le brûleur est arrêté, le circulateur fonctionne à la puissance réglée au niveau du paramètre 44.

- ▶ Régler le paramètre 46 sur 1 .
- ▶ Régler la puissance du circulateur pour chacune des allures du brûleur via les paramètres 42 et 43.

Réglage du différentiel de température

Avec cette variante de régulation, le circulateur module en fonction du différentiel de température entre les sondes de départ et de retour.

- ▶ Régler le paramètre 46 sur 2 .
- ▶ Régler le différentiel de température via le paramètre 48.
- ▶ Régler l'inertie via le paramètre 49.

Régulation via bouteille

Avec cette variante de régulation, le circulateur module en fonction du différentiel de température entre la sonde de bouteille et la sonde de départ. Le différentiel de régulation peut être adapté à la configuration de l'installation via le paramètre 47.

- ▶ Raccorder la sonde de bouteille de découplage sur l'entrée B11.

6.9 Protection hors-gel

Protection hors-gel

Température départ < 8 °C :

- Le brûleur fonctionne à puissance minimale,
- Le circulateur fonctionne.

Température de départ > 8 °C plus différentiel (paramètre 32) :

- Le brûleur est coupé,
- Le post-fonctionnement du circulateur est actif (paramètre 41).

La protection hors-gel de la chaudière agit également sur les sorties MFA1 et VA1 si elles sont paramétrées comme étant des pompes d'alimentation fioul (paramètres 13, 14, 15).

Lorsque la protection antigel de la chaudière est active, l'afficheur matérialise le symbole  clignotant.

Protection hors-gel de l'installation (avec sonde extérieure)

Température extérieure < température hors-gel de l'installation (paramètre 23) :

Le circulateur s'enclenche toutes les 5 heures. Durée d'enclenchement correspondant à la durée de post-fonctionnement du circulateur (paramètre 41).

Température extérieure < température hors-gel de l'installation (paramètre 23) moins 5 K :

Le fonctionnement continu du circulateur est activé.

Température extérieure > température hors-gel de l'installation (paramètre 23) :
Le fonctionnement continu du circulateur est désactivé.

La protection hors-gel de l'installation agit également sur les sorties MFA1 et VA1 si elles sont paramétrées pour des circulateurs de chauffage (paramètres 13, 14, 15).

En présence d'une régulation de stock tampon, la fonction de protection hors-gel n'agit pas sur le circulateur chaudière.

Protection hors-gel de l'ECS

Température ECS < 8 °C :

- Le brûleur fonctionne à puissance minimale,
- Le circulateur fonctionne.

Température ECS > 8 °C plus la moitié du différentiel de commutation (paramètre 51) :

Le brûleur est coupé.

La protection hors-gel de l'ECS agit également sur la sortie MFA1 et VA1 si elles sont paramétrées en qualité de circulateurs de bouclage ou de charge ECS (paramètres 13, 14, 15).

Lorsque la protection hors-gel pour l'ECS est active, l'afficheur matérialise le symbole  clignotant.

6 Utilisation**6.10 Entrées/sorties**

Les entrées et sorties peuvent être configurées pour diverses fonctionnalités.

Sorties MFA1, MFA2 et VA1

Réglage paramètres 13, 14, 15	Description
0 : Signal de fonctionnement	Le contact se ferme dès qu'il y a une demande de chaleur.
1 : Report de signal de défauts	Le contact se ferme dès qu'un défaut survient ou qu'une alarme apparaît pendant un laps de temps d'au moins 4 minutes.
2 : Pompe d'alimentation externe	La sortie est pilotée comme un circulateur de chauffage intégré (pour les modes chauffage et ECS).
3 : Circulateur de chauffage externe sans WCM FS	La sortie est activée durant le fonctionnement en mode chauffage.
4 : Circulateur de charge ECS, vanne directionnelle trois voies	La sortie est activée pendant la charge ECS.
5 : Circulateur de bouclage ECS sans WCM-FS	La sortie est activée pendant la libération ECS, ou bénéficie d'un pilotage horaire via touche de commande.
6 : Circulateur de bouclage ECS via WCM-FS	La sortie est activée en fonction du programme de bouclage ECS via WCM-FS.
7 : Circulateur de chauffage via WCM-FS	La sortie est activée lorsque le mode chauffage est demandé par le WCM-FS #1.

Entrée H1

Réglage paramètre 16	Description
0 : Libération chaudière en mode chauffage	Lorsque le contact est fermé, le chauffage est libéré. Si le contact est ouvert la chaudière WTC est verrouillée en mode chauffage.
1 : Circuit de chauffage réduit/normal ⁽¹⁾	Lorsque le contact est fermé, la chaudière fonctionne à la température de consigne normale. Lorsque le contact est ouvert, elle travaille à la consigne de température réduite.
3 : Standby avec protection hors-gel	Si le contact est fermé, l'installation est en standby. Les modes chauffage et ECS sont verrouillés. La protection hors-gel reste active. Les installations pilotées par WCM-FS externe et les circuits de chauffage gérés par WCM-EM sont également verrouillés.

⁽¹⁾ Réglages uniquement opérants en l'absence d'un WCM-FS ou en cas de défaillance de celui-ci.

Entrée H2

Réglage paramètre 17	Description
0 : Libération chaudière en mode ECS	Lorsque le contact est fermé, la préparation ECS est libérée. Lorsque le contact est ouvert la chaudière est verrouillée en mode ECS.
1 : ECS en modes réduit /normal ⁽¹⁾	Lorsque le contact est fermé, la chaudière fonctionne à la température de consigne normale. Lorsque le contact est ouvert, elle travaille à la consigne de température réduite.
2 : Mode chauffage avec niveau spécifique	[chap. 6.6]
3 : Fonction de verrouillage brûleur	Lorsque le contact est fermé, la chaudière est coupée. La protection hors-gel n'est pas activée. A l'affichage apparaît W24, lorsque le contact est fermé.
4 : Bouclage ECS via touche de fonction	Pilotage d'un circulateur de bouclage, durée réglable via paramètre 54. Uniquement lorsque P 13, 14, 15 sont réglés sur 5.

⁽¹⁾ Réglages uniquement opérants en l'absence d'un WCM-FS ou en cas de défaillance de celui-ci.

6 Utilisation**6.11 Programmes de mise en service (paramètre 73)**

Remarques générales :

- Le paramètre 73 n'est activé que durant 8 minutes suivant l'enclenchement de la chaudière. Redémarrer la chaudière le cas échéant,
- Tous les programmes peuvent être interrompus par un appui sur la touche [reset] ou par OFF . Après quoi, le paramètre 73 n'est plus accessible. Seul un redémarrage de la chaudière permet à nouveau d'accéder à ce paramètre,
- Dans le cas d'un défaut ou d'une alarme, les programmes sont interrompus.

Les programmes suivants seront disponibles :

Programme	Description
Pr1	Purger l'installation côté eau
Pr2	Purger les conduites fioul
Pr3	Régler l'allure 1
Pr5	Régler l'allure 2
Pr7	Démarrer le ventilateur
Pr8	Libérer l'enregistrement de la pression foyer
OFF	Interrompre le programme

Pr1 : Purger l'installation côté eau

Les circulateurs sont pilotés à tour de rôle afin de dégazer l'installation.

Pr2 : Purger les conduites fioul

En présence d'une vanne anti-siphon électrique au niveau de la cuve fioul, celle-ci peut être ouverte via le programme Pr2 durant la phase de dégazage manuel de la conduite fioul.

Pr3 : Régler l'allure 1

Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en première allure.

Pr5 : Régler l'allure 2

Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en deuxième allure.

Pr7 : Démarrer le ventilateur

Le programme sert à refroidir le brûleur avant un entretien.

Pr8 : Libérer l'enregistrement de la pression foyer

Lors de la première mise en service, à l'issue des programmes Pr3 et Pr5 les pressions foyer actuelles (i 17 et i 18) sont enregistrées automatiquement.

Une nouvelle sauvegarde des pressions foyer ne sera effectuée qu'après libération du programme Pr8 .



Avant que les pressions foyer ne soient enregistrées à nouveau, le corps de chauffe doit être nettoyé.

Les pressions foyer doivent faire l'objet d'une nouvelle sauvegarde en cas de :

- remplacement du capteur de pression foyer,
 - modification importante de la puissance,
 - modification du système d'évacuation des fumées.
- Sélectionner Pr8 .
► Appuyer sur [Enter].
✓ L'enregistrement des pressions foyer est libéré.

OFF : Interrrompre le programme

Génère une interruption du programme actif et permet de quitter le paramètre 73.

6 Utilisation

6.12 Paramètres d'installation spécifiques

Les paramètres de l'installation peuvent être réglés dans le Menu Installateur. Dans de rares cas, les réglages de la chaudière WTC doivent être adaptés plus précisément à l'installation de chauffage au travers du logiciel WCM-Diagnostic.



Lors du pilotage à distance avec le WCM-FS, l'adaptateur eBus WEA doit être alimenté par un réseau séparé.

Paramètres	Description	Plage de réglage	Unité	Réglage usine
A0.1	Pression d'installation et sonde de retour	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	–	<input checked="" type="checkbox"/>
A0.2 ⁽¹⁾	Sonde de pression foyer	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	–	<input checked="" type="checkbox"/>
A0.3 ⁽¹⁾	Sonde de température de la poche à eau	<input checked="" type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	–	<input checked="" type="checkbox"/>
A4	Différentiel de coupure Allure 2	-50 ... 70	%	0
A5	Différentiel d'enclenchement Allure 2	-170 ... -50	%	-100
A6	Différentiel commut. symétr. ECS/Stock	0 ... 10	K	2
A7	Puissance minimale circulateur	1 ... 100	%	23
A15 ⁽¹⁾	Différentiel température maxi départ/retour	20 ... 60	K	50
A16 ⁽¹⁾	Gradient température maxi poche à eau	0,0 ... 5,0	K/s	0,8
A17 ⁽¹⁾	Correction température air comburant	50 ... 150	%	100
A18	Différentiel T° fin verrouillage cycles-courts	--- ; 3 ... 30	K	5
A21	Puissance à charge partielle forcée	1 ... 2	–	1
A22	Temps de marche à charge partielle forcée	0 ... 250	s	240
A23 ⁽¹⁾	Puissance de stabilisation de la flamme	1 ... 2	–	1
A26 ⁽¹⁾	Vitesse de prévention	40 ... 100	%	100
A27 ⁽¹⁾	Puissance d'allumage	1 ... 2	–	1
A28 ⁽¹⁾	Phase de stabilisation de la flamme.	–	s	10
A29 ⁽¹⁾	Option sans réchauffage fioul pendant le fonctionnement	0 / 1	–	1
A32 ⁽¹⁾	Correction ventilateur vitesse d'allumage	90 ... 100	%	100
A35 ⁽¹⁾	Enclenchement électrovanne Allure 2 (vitesse ventilateur)	10 ... 95	%	65
A36 ⁽¹⁾	Coupure électrovanne Allure 2 (vitesse ventilateur)	10 ... 95	%	60
A38 ⁽¹⁾	Augmentation admissible pression foyer Allure 1	0,1 ... 6,0	mbar	0,5
A39 ⁽¹⁾	Augmentation admissible pression foyer Allure 2	0,1 ... 6,0	mbar	1,3
A40	Durée d'enclenchement vanne de commutation	0,1 ... 10,0	s	0,8
A41 ⁽¹⁾	Vitesse de post-ventilation	40 ... 100	%	70
A43	Temps maxi fonctionnement clapet de fumées	3 ... 25	s	25

⁽¹⁾ Paramètre de sécurité. Toute modification ne peut être réalisée qu'après accord du SAV Weishaupt.


6.13 Fonction ramoneur

Cette fonction sert à la réalisation des mesures de combustion. Pendant la fonction ramoneur, la chaudière fonctionne à sa puissance maximale.

Activer la fonction ramoneur

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ La barre d'outils s'affiche.
- Placer le curseur sous le symbole ramoneur.
- Appuyer sur [Enter].
- La chaudière est enclenchée selon le déroulement du programme de chauffe [chap. 3.3.5].

Durant la phase de préchauffage la lettre H est matérialisée à l'affichage. Dès après la formation de la flamme, l'affichage indique la température de départ instantanée. La fonction ramoneur restera activée pendant 25 minutes.




① Température départ

② Puissance [kW]

Désactiver la fonction ramoneur

- Tourner le bouton rotatif.
- ✓ ESC s'affiche.
- Appuyer sur [Enter].
- ✓ La fonction ramoneur est désactivée.



Après env. 90 secondes l'affichage standard réapparaît.

7 Mise en service

7.1 Conditions d'installation

La mise en service doit uniquement être réalisée par du personnel qualifié.

Seule une mise en service effectuée dans les règles de l'art garantit la sécurité de fonctionnement.

► Avant la mise en service, vérifier que :


- tous les travaux de montage et d'installation ont été réalisés dans les règles,
- la chaudière et l'installation de chauffage ont été complètement mises en eau et correctement purgées
- le réceptacle à condensats a été rempli,
- l'apport d'air frais est assuré et en volume suffisant
- la vacuité du parcours côtés fumées et air frais est assurée
- tous les systèmes de régulation, de contrôle et de sécurité fonctionnent et sont correctement réglés
- la demande de chaleur est assurée.

D'autres contrôles liés à l'installation peuvent être nécessaires. Pour cela, se reporter aux différentes notices de montage et de mise en service des divers composants de l'installation.

7.1.1 Raccordement des appareils de mesure

Manomètre pour contrôle de la pression chambre de mélange

- ▶ Ouvrir la prise de mesure pour la pression chambre de mélange ① et raccorder le manomètre.



Manomètres de pression fioul

- Vacuomètre pour dépression à l'aspiration/pression départ.
- Manomètre pour pression pompe.




REMARQUE

Fuite de fioul liée à l'ouverture des organes de sécurité

Les appareils de mesure peuvent être endommagés, il peut y avoir une fuite pouvant causer des dommages à l'environnement.

- ▶ Après la mise en service, retirer les appareils de mesure de pression fioul.

- ▶ Fermer les organes d'isolement.
- ▶ Retirer les bouchons sur la pompe.
- ▶ Raccorder le vacuomètre ① et le manomètre ②.




7.2 Réglage de la chaudière

- ▶ Durant le processus de mise en service, vérifier que :
 - le débit d'eau maximal est assuré,
 - la montée en température en 1^{ère} allure s'opère progressivement grâce à des températures départ basses.
- ▶ Ouvrir les vannes d'isolement côté fioul.
- ▶ Déconnecter les fiches H1 et H2 [chap. 5.6].
- ✓ Ce procédé évite une mise en service automatique de la chaudière.

1. Configurer l'installation

- ▶ A l'aide de l'interrupteur S1 mettre l'installation sous tension [chap. 6.1.1].

Après la mise sous tension, la WTC détecte la typologie de la chaudière ainsi que de toutes les sondes et des actionneurs raccordés. La configuration ainsi reconnue clignote au niveau de l'afficheur durant env. 20 secondes.



①	Type de chaudière	45 : WTC-OB 45 P1 : Régulation du stock tampon avec une sonde ⁽¹⁾ P2 : Régulation du stock tampon avec deux sondes ⁽¹⁾ P3 : Régulation bouteille de découplage ⁽¹⁾
②	Exécution	H : Mode chauffage W : Modes chauffage et ECS
③	Sonde extérieure	A : Sonde extérieure - : Pas de sonde extérieure t : Commande à distance
④	Pompe	P : Circulateur à vitesse variable - : Pas de circulateur

⁽¹⁾ Env. 7 secondes après le raccordement de la variante de régulation, l'affichage apparaît.

- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ La configuration est enregistrée.

Si la touche de la validation [Enter] n'est pas actionnée dans les 20 secondes, la configuration détectée est enregistrée automatiquement après 24 heures. La configuration peut également être redémarrée manuellement [chap. 6.5]. Une chaudière configurée affichera la configuration enregistrée après chaque mise sous tension.

Si d'autres sondes ou actionneurs sont ajoutés resp. retirés ultérieurement, la chaudière doit être reconfigurée [chap. 6.5]. La configuration automatique n'a lieu que lors de la première mise en service.

2. Réglage des paramètres

- ▶ Activer le niveau paramétrages [chap. 6.3].
- ▶ Sélectionner les paramètres et les adapter selon la configuration de l'installation.

3. Exécuter les programmes de mise en service (paramètre 73)

- Les programmes de mise en service permettent une mise en service de la chaudière en bonne et due forme. Ainsi seront assurés :
 - la purge de l'installation côté eau,
 - le pilotage de la vanne anti-siphon pour la purge de la conduite fioul,
 - le réglage de l'allure 1 et 2.

Remarques générales :


- Le paramètre 73 n'est activé que durant 8 minutes suivant l'enclenchement de la chaudière. Redémarrer la chaudière le cas échéant,
- Tous les programmes peuvent être interrompus par un appui sur la touche [reset] ou par OFF . Après quoi, le paramètre 73 n'est plus accessible. Seul un redémarrage de la chaudière permet à nouveau d'accéder à ce paramètre,
- Dans le cas d'un défaut ou d'une alarme, les programmes sont interrompus.



Exécuter les programmes Pr1 ... Pr5 l'un à la suite de l'autre pour la mise en service.

Pr1 : Purger l'installation côté eau

- ▶ Sélectionner le paramètre 73.
 - ▶ Appuyer sur [Enter].
 - ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr1 apparaisse.
 - ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr1 est actif.
Les circulateurs sont pilotés à tour de rôle afin de dégazer l'installation.
- ▶ Retirer la face avant.
 - ▶ Actionner le dégazeur ① de la poche à eau.



Le programme Pr1 doit être exécuté pendant au moins 20 minutes. Pr1 continue de fonctionner en arrière plan jusqu'à ce que le combustible soit libéré (Pr3) (au maximum pendant 2 heures).

Pr2 : Purger les conduites fioul

Le fioul peut être aspiré et dégazé aux points suivants :

- Raccord de départ du pot filtre avec séparateur d'air,
- Robinet de vidange du pot filtre avec séparateur d'air,
- Raccord de tirage au vide de la pompe fioul.

En présence d'une vanne anti-siphon électrique au niveau de la cuve fioul, celle-ci peut être ouverte via le programme Pr2 durant la phase de dégazage manuel de la conduite fioul.

- ▶ Appuyer sur [Enter].
 - ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr2 apparaisse.
 - ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr2 est actif.

La vanne anti-siphon au niveau de la cuve fioul est enclenchée.

Les vannes d'isolement côté combustible doivent être ouvertes.


- ▶ Remplir complètement la conduite d'aspiration avec du fioul et purger.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des conduites fioul.

Pr3 : Régler l'allure 1**Danger de mort par électrocution**

Le contact avec le système d'allumage peut entraîner un choc électrique.

- ▶ Eviter tout contact avec le système d'allumage pendant le processus d'allumage.

- ▶ Appuyer sur [Enter].
 - ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr3 apparaisse.
 - ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr3 est actif.
- Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en première allure.
- ▶ Relever la pression de la pompe (OP1) sur la plaque signalétique ① et le cas échéant reprendre le réglage de pression à l'aide de la vis ②.




En première allure, la pression dans la chambre de mélange ne doit pas se situer sous 6 mbar.

- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO et, via le paramètre 78, régler l'excès d'air [chap. 7.6].

Pr5 : Régler l'allure 2

- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr5 apparaisse.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr5 est actif.
Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en deuxième allure.
- ▶ Relever la pression de la pompe (OP2) sur la plaque signalétique ① et le cas échéant reprendre le réglage de pression à l'aide de la vis ②.



- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO et, via le paramètre 77, régler l'excès d'air [chap. 7.6].
- ▶ Quitter les programmes de mise en service par OFF.

4. Travaux de finition



REMARQUE

Fuite de fioul liée à l'ouverture des organes de sécurité

Les appareils de mesure peuvent être endommagés, il peut y avoir une fuite pouvant causer des dommages à l'environnement.

- ▶ Après la mise en service, retirer les appareils de mesure de pression fioul.


- ▶ Saisir le type et le numéro de série sur la plaque signalétique [chap. 3.2].
- ▶ Dégazer une nouvelle fois la poche à eau.
- ▶ Mise hors service de l'installation au moyen de l'interrupteur S1 et brancher les fiches H1 et H2.
- ▶ Retirer les appareils de mesure.
- ▶ Fermer les orifices de prise de mesure et les capots.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des composants côtés fioul et eau.
- ▶ Reporter les valeurs de combustion et les réglages dans le carnet d'entretien.
- ▶ Informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation.
- ▶ Remettre une notice de montage et de mise en service à l'utilisateur en l'informant que ce document doit toujours être conservé sur l'installation.
- ▶ Informer l'utilisateur de l'obligation de réaliser un entretien annuel de son installation.

7.3 Vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées

Dans le cadre d'un fonctionnement indépendant de l'air ambiant, il est important d'opérer un contrôle d'étanchéité du système d'évacuation des gaz de combustion au travers d'une mesure d'O₂.

- ▶ Insérer le flexible ② dans l'orifice de prise de mesure d'air frais ① offrant un accès au caisson de la chaudière.
- ▶ Etancker l'orifice de prise de mesure d'air.
- ▶ Raccorder la sonde de mesure ③ au flexible.
- ▶ Procéder au montage de la partie frontale.
- ▶ Régler la puissance manuellement [chap. 6.4].
- ▶ Réaliser une mesure d'O₂ à puissance maximale.
- ▶ La mesure doit durer au minimum 5 minutes.

La teneur en O₂ ne doit pas comporter plus de 0,2 % de la valeur mesurée dans l'air ambiant.



7.4 Contrôle de la puissance

7.4.1 Configuration de livraison en sortie usine



Le tableau ci-après reprend les valeurs de réglage d'usine. Le réglage du brûleur doit être entrepris au moment de la mise en service.

	Allure 1	Allure 2
Puissance brûleur ⁽¹⁾	env. 33,5 kW	env. 44 kW
Chambre de mélange	ME 2.25 B	
Pression pompe ⁽²⁾	13,0 bar	22,5 bar
Gicleur fioul	0.65 80°SF Fluidics	
Vitesse rotation ventilateur ⁽³⁾	5400 1/min	6700 1/min
Pression chambre de mélange ⁽⁴⁾	8,2 mbar	12,7 mbar

⁽¹⁾ En tenant compte de certaines tolérances, des écarts de valeurs sont possibles.

⁽²⁾ -0,1 / +0,2 bar

⁽³⁾ ±50 1/min

⁽⁴⁾ ±0,5 mbar

7.4.2 Modification de la puissance

En cas de besoin, il est possible de modifier la puissance en modifiant la pression de la pompe.

Réglage de la pression pompe



Les réglages d'allures ne doivent pas s'opérer en dehors des plages de pression données pour la pompe.

Allure 1	Allure 2
13,0 ... 14,0 bar	16,0 ... 22,5 bar

Puissance brûleur

		0,65 gph
Pression pompe [bar]		kW ⁽¹⁾
Allure 1	13,0	33,6
	14,0	34,9
Allure 2	16,0	37,6
	17,0	38,8
	18,0	40,0
	19,0	41,1
	20,0	42,1
	21,0	43,1
	22,0	44,0

⁽¹⁾ En tenant compte de certaines tolérances, des écarts de valeurs sont possibles. Les valeurs de puissance ont été déterminées sur un banc d'essais, elles ne correspondent pas à la règle à calcul Weishaupt.

7.5 Réglage de la combustion

Si nécessaire, il est possible de modifier ultérieurement les valeurs de combustion comme suit.



Le paramètre 73 n'est activé que dans un laps de temps de 8 minutes suivant l'enclenchement de la chaudière. Redémarrer la chaudière le cas échéant.

Pr3 : Régler l'allure 1

- ▶ Activer le niveau paramétrages [chap. 6.3].
- ▶ Sélectionner le paramètre 73.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr3 apparaisse.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr3 est actif.
Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en première allure.



En première allure, la pression dans la chambre de mélange ne doit pas se situer sous 6 mbar.

- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO et, via le paramètre 78, régler l'excès d'air [chap. 7.6].

Pr5 : Régler l'allure 2

- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que Pr5 apparaisse.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Pr5 est actif.
Le brûleur démarre selon le déroulement du programme de chauffe, le brûleur se met en deuxième allure.
- ▶ Contrôler les valeurs de combustion.
- ▶ Déterminer la courbe critique CO et, via le paramètre 77, régler l'excès d'air [chap. 7.6].

Interrompre le programme

- ▶ Sélectionner le paramètre 73.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ▶ Tourner le bouton jusqu'à ce que OFF apparaisse.
- ▶ Appuyer sur [Enter].
- ✓ Le programme est interrompu.

7.6 Contrôle de la combustion

Déterminer l'excès d'air



La teneur en O₂ ne changera que lorsque la valeur est enregistrée à l'aide de la touche [Enter].

- ▶ Réduire la teneur en O₂, jusqu'à ce que la limite de combustion soit atteinte (teneur en CO env. 100 ppm ou opacité de fumées env.1).
- ▶ Mesurer la teneur en O₂ et consigner la valeur.
- ▶ Lire la valeur de l'excès d'air (λ).

Pour garantir un excès d'air correct, augmenter le facteur d'air :

- de 0,1 (ce qui correspond à 10 % d'excès d'air),
- supérieur à 0,1 dans des conditions difficiles, par ex. pour :
 - de l'air comburant vicié,
 - un tirage cheminée instable.

Exemple

$$\lambda + 0,1 = \lambda^*$$

- ▶ Régler le facteur d'air (λ^*) en veillant à ne pas dépasser une teneur en CO de 50 ppm.
- ▶ Mesurer la teneur en O₂ et consigner la valeur.

8 Mise hors service

Lors d'une interruption de fonctionnement :

- ▶ Couper l'alimentation de l'appareil.
- ▶ Fermer les organes d'isolement.
- ▶ Vidanger totalement l'installation en cas de risque de gel.

9 Entretien**9.1 Consignes d'entretien****DANGER****Risque d'asphyxie par échappement de gaz de combustion**

Un réceptacle à condensats non rempli peut conduire à des fuites de gaz de combustion. L'inhalation de gaz de combustion peut entraîner des vertiges, des malaises voire la mort.

- Il importe de contrôler régulièrement le niveau de remplissage du réceptacle à condensats et le cas échéant de réaliser un appont notamment en cas d'arrêt prolongé de l'installation ou dans le cadre d'un fonctionnement avec des températures de retour > 55 °C.

**AVERTISSEMENT****Danger de mort par électrocution**

Le contact avec le système d'allumage peut entraîner un choc électrique.

- Eviter tout contact avec le système d'allumage pendant le processus d'allumage.

**AVERTISSEMENT****Danger de mort par électrocution**

Les travaux sous tension peuvent conduire à des électrocutions.

- Avant de débuter les travaux d'entretien, mettre l'installation hors tension.
- Sécuriser l'installation contre tout réenclenchement intempestif.

**ATTENTION****Risques de brûlures liés à des composants chauds**

Le contact avec certains composants pouvant atteindre des températures élevées peut entraîner des brûlures.

- Laisser refroidir ces éléments avant de les toucher, si nécessaire à l'aide du paramètre 73 (programme Pr7).

**ATTENTION****Risques de blessures sur des arêtes vives**

Les arêtes vives au niveau de certains composants peuvent entraîner des blessures.

- Veiller à porter des gants de protection.
- Il convient d'être vigilant par rapport aux arêtes vives présentes sur certains composants.

L'entretien ne peut être réalisé que par du personnel qualifié.

L'installation doit être inspectée au moins une fois par an ; au besoin, il importe de réaliser les travaux d'entretien et de remise en état qui s'imposent.

Utilisation de fioul domestique de qualité standard (avec une teneur en soufre maximale de 1000 mg/kg) :

Procéder à un entretien annuel du corps de chauffe.

Utilisation de fioul domestique pauvre en soufre (teneur maximale en soufre de 50 mg/kg) :

L'entretien du corps de chauffe peut s'effectuer tous les deux ans. Weishaupt préconise toutefois un entretien annuel.

Les composants soumis à une usure plus rapide ou ayant une durée de vie plus courte ou encore dont la préconisation de durée de vie arrive à échéance avant le prochain entretien, doivent être remplacés à titre préventif [chap. 9.2].



Weishaupt conseille la souscription d'un contrat d'entretien afin d'assurer un contrôle régulier.

Les composants ci-dessous doivent être remplacés et en aucun cas être remis en état :

- Platine WCM-OB-CPU,
- Surveillance de flamme,
- Electrovannes fioul,
- Soupape de sécurité,
- Gicleur fioul

Avant chaque entretien

- ▶ Avant de débuter les travaux d'entretien, informer l'utilisateur.
- ▶ Mettre l'installation hors tension et la sécuriser contre tout réenclenchement intempestif.
- ▶ Fermer les organes de sécurité du combustible et sécuriser contre tout réenclenchement intempestif.
- ▶ Retirer la face avant [chap. 4].

Entretien



Réaliser la procédure d'entretien comme prescrit par le carnet d'entretien joint, en complétant ce dernier (N° d'impr. 835707xx).

Après chaque entretien

- ▶ Contrôler l'étanchéité des éléments véhiculant du fioul.
- ▶ Contrôler l'étanchéité des parcours de fumées et d'évacuation des condensats.
- ▶ Contrôler l'évacuation des condensats.
- ▶ Contrôler l'alimentation en air comburant.
- ▶ Contrôler l'étanchéité de l'ensemble des composants côté eau.
- ▶ Contrôler l'étanchéité de l'ensemble des composants côté air.
- ▶ Procéder au remontage de la partie frontale.
- ▶ Contrôler les valeurs de combustion via Pr3 et Pr5 et le cas échéant reprendre les réglages [chap. 7.5].
- ▶ Reporter les valeurs de combustion et les réglages dans le carnet d'entretien.
- ▶ Réinitialiser l'affichage d'entretien [chap. 9.3].

9 Entretien**9.2 Composants**

En complément du protocole d'entretien repris dans le carnet d'entretien, les composants suivants sont à contrôler au regard de leur prescription de longévité.

Les composants soumis à une usure plus rapide ou ayant une durée de vie plus courte ou encore dont la préconisation de durée de vie arrive à échéance avant le prochain entretien, doivent être remplacés à titre préventif.

- ▶ Vérifier les prescriptions de longévité des composants.
- ▶ Remplacer les composants le cas échéant.

Composants	Prescriptions de longévité	Opération à réaliser
Pompe fioul	250 000 démarrages brûleur ou 10 ans ⁽¹⁾	Remplacement nécessaire.
WCM-OB-CPU	360 000 démarrages brûleur	Remplacement conseillé.
Flexibles fioul	5 ans	Remplacement conseillé.

⁽¹⁾ Si l'un des critères est atteint, procéder comme indiqué.

9.3 Affichage d'entretien

Le délai qui doit s'écouler jusqu'au prochain entretien peut être réglé. Après écoulement de ce délai, le symbole de la clé clignote sur l'afficheur. Si une commande à distance est raccordée l'indication SAV est affichée.


Régler l'intervalle d'entretien

- ▶ Activer le niveau paramétrages [chap. 6.3].
- ▶ Régler l'intervalle d'entretien via le paramètre 70.

Réinitialiser l'affichage d'entretien

L'affichage d'entretien ① doit être réinitialisé après les travaux :

- ▶ Activer le menu Info [chap. 6.3].
- ▶ Sélectionner *i* 45 dans le menu Info.
- ▶ Restez en appui sur la touche de validation [Enter] durant 2 secondes.
- ✓ L'affichage d'entretien et le compteur sont réinitialisés.



Affichage d'entretien pression foyer

Durant la phase de fonctionnement du brûleur, la pression foyer est constamment contrôlée. Si la pression foyer dépasse une valeur réglée, un affichage d'entretien est également généré. Le symbole de la clé clignote à intervalles irréguliers (2 clignotements courts, pause longue).

L'origine du défaut et le remède correspondant sont repris au chapitre Codes défauts (F19) [chap. 10.4].

Si l'avis d'entretien clignote après la mise en service, voir chapitre Problèmes de fonctionnement [chap. 10.6].

9.4 Positions d'entretien

9.4.1 Position d'entretien A

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage


- ▶ Détacher la conduite d'amenée d'air ③ de la volute d'aspiration ④, si nécessaire, comprimer la conduite d'amenée d'air pour la détacher.
- ▶ Retirer les écrous six pans ① puis extraire le brûleur.
- ▶ Pivoter puis accrocher le brûleur en position d'entretien.

Le brûleur peut être accroché à gauche ou à droite.



Remontage

- ▶ Procéder au remontage du brûleur dans le sens inverse de la dépose :
 - Veiller à la parfaite assise du joint ② par rapport à la carcasse du brûleur.
 - Monter la conduite d'amenée d'air ③ sur la volute d'aspiration ④.



- ▶ Contrôler la chambre de mélange [chap. 9.7].

9.4.2 Position d'entretien B

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage


- ▶ Détacher la conduite d'amenée d'air ④ de la volute d'aspiration ⑤, si nécessaire, comprimer la conduite d'amenée d'air pour la détacher.
- ▶ Retirer le tuyau de la prise de mesure ②.
- ▶ Enlever les écrous rondelles ① et déposer complètement le brûleur avec la porte foyère de la chaudière.
- ▶ Pivoter puis accrocher le brûleur en position d'entretien.



Le brûleur peut être accroché à gauche ou à droite.

Remontage

- ▶ Procéder au remontage du brûleur dans le sens inverse de la dépose :
 - Veiller à la parfaite assise du joint ③ par rapport à la carcasse du brûleur.
 - Monter la conduite d'amenée d'air ④ sur la volute d'aspiration ⑤.
 - Raccorder le tuyau à la prise de mesure ②.



9.5 Nettoyage de l'échangeur

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].




N'utiliser que des brosses en PVC pour le nettoyage (aucune brosse métallique). Veiller à ce qu'aucune particule ne tombe dans le bac à condensats et/ou dans le dispositif de neutralisation s'ils sont présents.



Respecter les consignes relatives aux équipements de protection individuelle [chap. 2.4.1].

Nettoyer la chambre de combustion


- ▶ Mettre le brûleur en position d'entretien B [chap. 9.4.2].
- ▶ Contrôler l'enrassement de la chambre de combustion ① et procéder le cas échéant à son nettoyage.



- ▶ Procéder au remontage du brûleur [chap. 9.4.2].


Nettoyer l'échangeur

- Débrancher les fiches ① et ②.
- Fermer les vannes d'isolement côté eau en direction de la chaudière.
- Fermer les organes d'isolement vers le vase d'expansion.
- Purger la chaudière via la vanne de purge ③ de la poche à eau.
- Retirer les écrous rondelles ④.
- Appuyer l'étrier de fixation de fixation du réceptacle à condensats vers l'arrière et le rabattre délicatement vers le bas avec le réceptacle à condensats.
- Retirer les écrous rondelles ⑤.



Pour le cas où la poche à eau s'avérait difficile à retirer, il est possible d'insérer sur les filetages ① des vis (M10 x min 30 mm), afin de la décoller. Après quoi les vis peuvent être à nouveau retirées.


- Extraire la poche à eau ②.
- Contrôler la propreté de la poche à eau ② et de l'échangeur de chaleur ③ et les nettoyer le cas échéant.
- Contrôler les joints ④ et évtl. les remplacer.
- Contrôler l'encrassement des surfaces d'étanchéité ⑤ et le cas échéant les nettoyer.




9 Entretien

Nettoyer le réceptacle à condensats.

- Retirer le profilé ①.
- Débrancher le niveau à flotteur ②.
- Extraire quelque peu le bac de fond de chaudière ③.
- Retirer le tuyau d'évacuation des condensats ④.
- Retirer le réceptacle à condensats avec l'étrier et le nettoyer.

**Remontage**

- Contrôler l'état de la surface d'étanchéité et du joint ② en partie inférieure de l'échangeur et les nettoyer le cas échéant.
- Eventuellement appliquer du Centrocerin® (ou à défaut un liquide vaisselle au pH neutre) sur le joint ② et apposer ce-dernier contre l'échangeur.
- Remonter le réceptacle à condensats dans l'ordre chronologique inverse, en veillant à la bonne assise du joint ①.
- Remplir d'eau le réceptacle à condensats via l'échangeur, puis contrôler l'étanchéité.
- Remonter la poche à eau dans l'ordre chronologique inverse en veillant à l'assise parfaite de l'ensemble des joints ainsi qu'à la propreté des surfaces d'étanchéité.
- Ouvrir les vannes d'isolation vers la chaudière.
- Ouvrir les organes d'isolation vers le vase d'expansion.
- Procéder au remplissage progressif de l'installation de chauffage à l'aide du robinet correspondant tout en tenant compte de la pression de l'installation.
- Purger la poche à eau à l'aide de la vis de purge, le cas échéant via le programme de mise en service Pr1.



9.6 Réglage de l'écart gicleurs

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].




L'écartement gicleur doit être réglé à 2,5 mm.

- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- ▶ Mettre le gabarit en place et contrôler la cote A (2,5 mm).

Si la valeur présente un écart par rapport à la cote A :


- ▶ Desserrer la vis ① sur le fourreau ainsi que la vis ② sur la chambre de mélange.
- ▶ Régler l'écart gicleur en déplaçant la ligne de gicleur, la tête doit se trouver en butée sur le tube de guidage.
- ▶ Resserrer les vis ① et ②.



9.7 Contrôle de la chambre de mélange

Il est possible de contrôler le montage correct de la chambre de mélange grâce à l'indicateur de position.


- ▶ Contrôler l'indicateur de position ①.
- ✓ Lorsque l'indicateur de position est affleurant par rapport à la carcasse du brûleur, la chambre de mélange est montée correctement.



9.8 Réglage des électrodes d'allumage

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- Régler les électrodes d'allumage à l'aide du gabarit, vérifier le type de chambre de mélange [chap. 7.4.1].




9.9 Démontage et remontage des électrodes d'allumage

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- Débrancher le câble d'allumage.
- Retirer la vis ① et sortir les électrodes d'allumage de la chambre de mélange.



Remontage

- Remonter les électrodes d'allumage dans le sens inverse.
- Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.8].


9.10 Remplacement des gicleurs

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Ne pas nettoyer les gicleurs, toujours remplacer les gicleurs.



- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- ▶ Débrancher le câble d'allumage ③.
- ▶ Desserrer la vis ② et retirer la chambre de mélange ①.
- ▶ Maintenir le support gicleur ④ avec une contre-clé et retirer le gicleur ⑤.
- ▶ Mettre le nouveau gicleur en place et vérifier le serrage.
- ▶ Mettre la chambre de mélange en butée et serrer.
- ▶ Brancher le câble d'allumage.
- ▶ Contrôler l'écart gicleur [chap. 9.6].
- ▶ Contrôler le réglage des électrodes d'allumage [chap. 9.8].




9.11 Démontage et remontage de l'obturateur de ligne de gicleur

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Retirer le gicleur.
- ▶ Maintenir la ligne de gicleur ④ avec une contre-clé et retirer le support gicleur ①.
- ▶ Extraire le piston ② et le ressort ③ avec un outil adapté (par ex. une pince), sans endommager ni le piston, ni le joint torique.



Remontage


Les pistons endommagés ne doivent pas être réutilisés, le cas échéant les remplacer.

- ▶ Procéder au remontage de l'obturateur gicleur dans le sens inverse de la dépose.
- ▶ Contrôler l'écart gicleur.
- ▶ Régler les électrodes d'allumage.

9.12 Démontage de l'élément chauffant et du thermostat mini

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Débrancher les fiches n° 2 et 9.
- ▶ Déconnecter les conduites fioul ⑤.
- ▶ Retirer la vis ③ et sortir la ligne de gicleur ②.
- ▶ Retirer le gicleur [chap. 9.10].
- ▶ Retirer la vis ① avec le thermostat ⑥.
- ▶ Sortir l'élément chauffant ④ à l'aide de matériel adapté (par exemple pince).




9.13 Démontage et remontage du diffuseur d'air

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- ▶ Bride de soutien ⑤
- ▶ Retirer les électrodes d'allumage [chap. 9.9].
- ▶ Ouvrir légèrement les agrafes vers l'arrière ④.
- ▶ Retirer l'isolant ①.
- ▶ Retirer les vis ② et sortir le diffuseur d'air ③ à l'aide des agrafes.



Remontage

- ▶ Procéder au remontage du diffuseur d'air dans le sens inverse de la dépose.
- ▶ Régler l'écart gicleurs [chap. 9.6].
- ▶ Régler les électrodes d'allumage [chap. 9.8].

9.14 Démontage et remontage de la pompe fioul


Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Débrancher les fiches n° 3 et 4.
- ▶ Retirer les flexibles fioul ⑥, les raccords ⑤ et les conduites fioul ①.
- ▶ Desserrer les vis ④ et retirer la pompe fioul.

Remontage


- ▶ Procéder au remontage de la pompe dans le sens inverse de la dépose :
 - vérifier la bonne tenue de l'accouplement ② et des joints d'étanchéité,
 - veiller à ne pas intervertir les câbles de raccordement ③.



9.15 Démontage du moteur de la pompe

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

- ▶ Démonter la pompe fioul [chap. 9.14].
- ▶ Accrocher le brûleur en position d'entretien A [chap. 9.4.1].
- ▶ Débrancher la fiche n° 5.
- ▶ Retirer les vis ① et enlever le moteur.



9.16 Démonter et remonter le ventilateur


Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Débrancher les fiches n° 1 et 10.
- ▶ Desserrer les écrous ①, puis retirer les écrous ⑥.
- ▶ Retirer le ventilateur et le joint ⑦.
- ▶ Retirer les vis ②, déposer la volute d'aspiration ④ et le joint torique ⑤.

Remontage

- ▶ Procéder au remontage du ventilateur dans le sens inverse de la dépose tout en veillant :
 - à la parfaite assise du joint torique et du joint d'étanchéité,
 - à raccorder la conduite d'aménée d'air ③ sur la volute d'aspiration.




9.17 Démontage et remontage du filtre de la pompe fioul

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Fermer les organes d'isolement.
- ▶ Retirer les vis ①.
- ▶ Retirer le couvercle de la pompe.
- ▶ Remplacer le filtre ③ et le joint ②.



Remontage

- ▶ Procéder au remontage du filtre dans le sens inverse de la dépose tout en vérifiant la propreté des surfaces d'étanchéité.

9.18 Démontage et remontage du filtre fioul

Respecter les consignes d'entretien [chap. 9.1].

Démontage

- ▶ Retirer l'étrier pour position d'entretien ①.
- ▶ Tourner l'étrier et l'introduire dans le profilé creux.
- ▶ Accrocher l'ensemble filtre fioul avec séparateur d'air en position d'entretien.
- ▶ Fermer les vannes d'isolement du combustible ②.
- ▶ Raccorder le tuyau de vidange ⑤ fourni.
- ▶ Préparer un bac de récupération ⑥.
- ▶ Ouvrir la vanne de vidange ④.
- ▶ Dévisser la bague d'assemblage ③.
- ▶ Vider le fioul dans le bac de récupération.
- ▶ Déposer la bague d'assemblage ③.
- ▶ Remplacer l'élément filtrant ⑦.

Remontage


- ▶ Procéder au remontage de l'élément filtrant dans le sens inverse de la dépose:
 - Veiller à la propreté des surfaces d'étanchéité et à la position correcte du joint torique ⑧,
 - Remplacer le joint torique le cas échéant.



Pompe fioul bloquée par fonctionnement à sec

La pompe peut être endommagée.

- ▶ Procéder au remplissage fioul complet de la conduite départ et dégazer, le cas échéant à l'aide du paramètre 73 (programme Pr2) [chap. 7.2].



Niveau de fioul dans le pot filtre

Plusieurs facteurs (par ex. : résistance du filtre, rapports de pression) peuvent provoquer une baisse du niveau de fioul dans le pot filtre jusqu'à sous le niveau inférieur de l'élément filtrant. Un fonctionnement sécurisé de l'installation reste cependant assuré étant donné que la partie intérieure de l'élément filtrant reste entièrement remplie de fioul.


10 Recherche de défauts**10 Recherche de défauts****10.1 Procédure en cas de panne**

- ▶ Vérifier les conditions de fonctionnement :
 - Alimentation électrique disponible.
 - Interrupteur chauffage enclenché.
 - Commande à distance paramétrée correctement.


L'électronique de la chaudière détecte les anomalies de l'appareil et les indique par un affichage clignotant à l'écran.

Les affichages suivants sont possibles :

- Alarme
- Constat

**Alarme**

Une alarme est matérialisée par un **W** et un chiffre sur l'afficheur. L'alarme disparaît automatiquement de l'afficheur dès que la cause qui l'a déclenchée est éliminée. Lorsqu'une alarme survient, l'installation ne se verrouille pas.


Exemple

Si une même alarme survient de façon répétée, l'installation doit être vérifiée par un professionnel qualifié.

- ▶ Consulter le code alarme et traiter la cause à l'origine de l'alarme [chap. 10.3].

Défaut

Un défaut est matérialisé par un **F** et un chiffre sur l'afficheur. Lorsqu'un défaut survient, l'installation est verrouillée.

Exemple

Les défauts ne doivent être acquittés que par du personnel qualifié.

- ▶ Relever le code défaut et traiter la cause à l'origine du défaut [chap. 10.4].

Déverrouillage



REMARQUE

Dommages provenant d'une suppression de défaut incorrecte

Une suppression de défaut incorrecte peut entraîner des dommages matériels voire même des blessures corporelles graves.

- ▶ Ne jamais réaliser plus de 2 déverrouillages successifs.
- ▶ Les pannes doivent être résolues par du personnel qualifié.

- ▶ Déverrouiller le défaut en appuyant sur la touche [reset] puis attendre quelques secondes.
- ✓ L'installation se déverrouille.



Après l'apparition d'un défaut, la chaudière peut passer en ventilation forcée (durée : 30 secondes). Pendant cette phase, la chaudière ne pourra pas être déverrouillée.


10 Recherche de défauts

10.2 Mémoire d'erreurs

Les 16 derniers défauts ainsi que le statut de l'installation au moment de leur apparition, sont mémorisés.

Afficher les erreurs

- ▶ Activer le menu défauts [chap. 6.3].
- ✓ Le dernier défaut survenu s'affiche sous défaut 1.
- ▶ Tourner le bouton rotatif.
- ✓ Les défauts 1 ... 16 peuvent être consultés.




① Défaut 1 ... 16

② Codes défauts

Consulter le statut de l'installation

- Sélectionner un défaut à l'aide du bouton rotatif.
- Appuyer sur [Enter].
- ✓ Le statut de l'installation lors de l'apparition du défaut s'affiche.
- Tourner le bouton pour consulter les informations.



Info	Système	Unité
i 10	Phase de fonctionnement 1 : Ventilateur à l'arrêt 2 (H) : Préchauffage fioul 3 : Préventilation / Préallumage 4 : Temps de sécurité 5 : Post-allumage 6 : Stabilisation de flamme 7 : Libération du régulateur 8 : Post-ventilation 9 : Ventilation forcée	-
i 11	Puissance	kW
i 14	Durée de fonctionnement du brûleur jusqu'au défaut	s
i 16	Pression foyer	mbar
i 20	Position vanne 3 voies H : Chauffage W : ECS	-
i 21	Pilotage électrovanne 0 : Arrêt 1 : Electrovanne 1 2 : Electrovanne 1 + 2	-
i 30	Température départ	°C
i 31	Température des fumées	°C
i 33	Température extérieure	°C
i 34	Température ECS B3	°C
i 37	Température de l'air comburant	°C
i 40	Nombre de démarriages brûleur depuis le dernier défaut	-
ESC	Quitter le menu	

10 Recherche de défauts

10.3 Codes alarme

Les alarmes suivantes ne peuvent être acquittées que par du personnel qualifié.

Codes alarme	Cause	Remède
W12	Température à la sonde de départ ou à la sonde de la poche à eau > 95 °C (après 12 alarmes, l'installation se verrouille par F12)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Purger la chaudière côté eau. ▶ Contrôler l'état d'encrassement ou d'entartrage de l'échangeur côté eau.
W14	La température de la sonde de la poche à eau s'élève trop rapidement (Gradient) (W14 ne peut survenir que lors d'une charge ECS ou d'une charge de stock tampon)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Purger la chaudière côté eau.
W15	Différence entre les températures départ/retour trop élevée (après 30 alarmes, l'installation se verrouille par F15)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Contrôler la demande de chaleur (ex. : courbe de chauffe), le cas échéant l'abaisser.
W16	Température des fumées trop élevée (paramètre 33 - 5 K) (après 10 alarmes, l'installation se verrouille par F16)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendre le refroidissement (10 minutes). ▶ Contrôler l'échangeur de chaleur.
W17	Température air comburant trop élevée (après plusieurs alarmes, l'installation se verrouille par F17)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendre le refroidissement (10 minutes). ▶ Contrôler l'isolation thermique. ▶ Contrôler la sonde d'air frais et la remplacer le cas échéant. ▶ Les sondes de départ et de fumées sont inversées, contrôler le raccordement électrique.
W19	Pression foyer trop élevée (après 3 alarmes, l'installation se verrouille par F19)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler l'échangeur de chaleur, le cas échéant le nettoyer [chap. 9.5]. ▶ Contrôler le système d'évacuation des fumées. ▶ Contrôler l'évacuation des condensats. ▶ Contrôler la sonde de pression foyer, le cas échéant la remplacer. ▶ Vérifier la stabilité de la flamme (absence de phénomène pulsatoire), augmenter le cas échéant la pression dans la chambre de mélange.

Les alarmes suivantes ne peuvent être acquittées que par du personnel qualifié.

Codes alarme	Cause	Remède
W22	Disparition de flamme en fonctionnement (après 10 alarmes, l'installation se verrouille par F22)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler l'alimentation fioul ; pour ce faire raccorder le manomètre à la pompe fioul [chap. 7.1.1] ▶ Tenir compte des consignes reprises au chapitre "Elaboration du projet - Alimentation fioul" [chap. 12.1]. ▶ Contrôler la pompe fioul, procéder le cas échéant à son remplacement [chap. 9.14]. ▶ Contrôler l'évacuation des condensats. ▶ Contrôler la chambre de mélange [chap. 9.7]. ▶ Contrôler le gicleur, le cas échéant le remplacer [chap. 9.10]. ▶ Régler l'écart gicleurs [chap. 9.6]. ▶ Vérifier la bonne assise du tube de combustion. ▶ Nettoyer le tube de surveillance de flamme, contrôler le cas échéant les réglages du brûleur. ▶ Contrôler le réglage du brûleur [chap.]. ▶ En cas de fonctionnement indépendant de l'air ambiant, vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées [chap. 7.3]. ▶ S'assurer de la vacuité du parcours de fumées. ▶ Contrôler la cellule de flamme (unité de lecture USB KLC Com, n° de réf. 900 121 81) et la remplacer le cas échéant.
W24	L'entrée H2 est fermée, paramètre 17 sur 3 (fonction verrouillage brûleur)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler au niveau de l'entrée H2 quels sont les composants raccordés [chap. 6.10].
W25	Alarme dispositif de relevage des condensats	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le dispositif de relevage des condensats
	Le niveau à flotteur s'est enclenché	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier l'état du bac de fond de chaudière et le nettoyer ou le vider le cas échéant. ▶ Contrôler le niveau à flotteur.
W27	Sonde de pression foyer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, évtl. les remplacer.
W28	Sonde de pression d'eau installation/Sonde de retour	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler les sondes et les raccordements, évtl. les remplacer (avant remplacement, vidanger l'eau de la chaudière).
W33	Sonde extérieure	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
W34	Sonde ECS (B3)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
W35	Sonde de soutirage ECS (B12)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
W36	Pression d'installation trop faible (voir paramètre 39)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la pression d'installation et procéder à un appont d'eau.
W42	Aucun signal de commande pour le circulateur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le raccordement. ▶ Contrôler le circulateur [chap. 10.5].
W43	Vitesse du ventilateur en deuxième allure non atteinte	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le réglage du brûleur. ▶ Contrôler le ventilateur et les liaisons, le cas échéant les remplacer [chap. 9.16]. ▶ Eliminer la source de défaut électromagnétique (câbles de sondes).

10 Recherche de défauts

Les alarmes suivantes ne peuvent être acquittées que par du personnel qualifié.

Codes alarme	Cause	Remède
W61	Clé de codage BCC pas en place	<ul style="list-style-type: none">▶ Enficher la clé de codage BCC.▶ Transférer les données depuis la clé de codage vers la platine chaudière WCM-OB-CPU :<ul style="list-style-type: none">▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1.▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension.▪ bcc s'affiche.▪ Confirmer par la touche [Enter].
W80	Problème de communication avec le manager de cascade ou WCM-Sol.	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler le raccordement.▶ Contrôler le manager de cascade.▶ Contrôler adresse paramètre 12.▶ Contrôler l'alimentation de l'eBus.
W81	Problème de communication avec WCM-FS#1	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer la commande à distance.
W82	Problème de communication avec EM#2 ou WCM-FS#2	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W83	Problème de communication avec EM#3 ou WCM-FS#3	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W84	Problème de communication avec EM#4 ou WCM-FS#4	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W85	Problème de communication avec EM#5 ou WCM-FS#5	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W86	Problème de communication avec EM#6 ou WCM-FS#6	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W87	Problème de communication avec EM#7 ou WCM-FS#7	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W88	Problème de communication avec EM#8 ou WCM-FS#8	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'adressage.▶ Contrôler le raccordement.▶ Remplacer le module d'extension.▶ Remplacer la commande à distance.
W89	Pilotage à distance des températures défaillant	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler le signal de consigne [chap. 6.6].▶ Contrôler le raccordement.

10.4 Code erreur

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Codes erreurs	Cause	Remède
F11	Température à la sonde de départ ou à la sonde de la poche à eau > 105 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Purger la chaudière côté eau. ▶ Contrôler l'état d'encrassement ou d'entartrage de l'échangeur côté eau.
F12	Température à la sonde de départ ou à la sonde de la poche à eau > 95 °C	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Purger la chaudière côté eau. ▶ Contrôler l'état d'encrassement ou d'entartrage de l'échangeur côté eau.
F13	Température fumées trop importante (voir paramètre 33)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler l'échangeur de chaleur.
F15	Ecart entre les températures départ/retour trop élevé (voir également w15)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier que le débit d'eau est assuré. ▶ Augmenter le débit d'eau. ▶ Contrôler la demande de chaleur (ex. : courbe de chauffe), le cas échéant l'abaisser.
F16	Température des fumées trop élevée (voir également w16) (paramètre 33 - 5 K)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendre le refroidissement (10 minutes). ▶ Contrôler l'échangeur de chaleur.
F17	Température air comburant trop élevée	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Attendre le refroidissement (10 minutes). ▶ Contrôler l'isolation thermique. ▶ Contrôler la sonde d'air frais et la remplacer le cas échéant. ▶ Les sondes de départ et de fumées sont inversées, contrôler le raccordement électrique.
F19	Pression foyer trop élevée (voir également w19)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler l'échangeur de chaleur, le cas échéant le nettoyer [chap. 9.5]. ▶ Contrôler le système d'évacuation des fumées. ▶ Contrôler l'évacuation des condensats. ▶ Contrôler la sonde de pression foyer, le cas échéant la remplacer. ▶ Vérifier la stabilité de la flamme (absence de phénomène pulsatoire), augmenter le cas échéant la pression dans la chambre de mélange.

10 Recherche de défauts

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Codes erreurs	Cause	Remède
F21	Pas de formation de flamme au démarrage du brûleur	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'alimentation fioul ; pour ce faire raccorder le manomètre à la pompe fioul [chap. 7.1.1]▶ Tenir compte des consignes reprises au chapitre "Elaboration du projet - Alimentation fioul" [chap. 12.1].▶ Contrôler la pompe fioul, procéder le cas échéant à son remplacement [chap. 9.14].▶ Contrôler les bobines d'électrovanne, le cas échéant les remplacer.▶ Contrôler l'évacuation des condensats.▶ Contrôler la chambre de mélange [chap. 9.7].▶ Contrôler le système d'allumage, le remplacer le cas échéant.▶ Contrôler le gicleur, le cas échéant le remplacer [chap. 9.10].▶ Régler l'écart gicleurs [chap. 9.6].▶ Vérifier la bonne assise du tube de combustion.▶ Nettoyer le tube de surveillance de flamme, contrôler le cas échéant les réglages du brûleur.▶ Contrôler le réglage du brûleur [chap.].▶ En cas de fonctionnement indépendant de l'air ambiant, vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées [chap. 7.3].▶ S'assurer de la vacuité du parcours de fumées.▶ Contrôler la cellule de flamme (unité de lecture USB KLC Com, n° de réf. 900 121 81) et la remplacer le cas échéant.
F22	Disparition de la flamme pendant le fonctionnement (voir également w22)	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'alimentation fioul ; pour ce faire raccorder le manomètre à la pompe fioul [chap. 7.1.1]▶ Tenir compte des consignes reprises au chapitre "Elaboration du projet - Alimentation fioul" [chap. 12.1].▶ Contrôler la pompe fioul, procéder le cas échéant à son remplacement [chap. 9.14].▶ Contrôler l'évacuation des condensats.▶ Contrôler la chambre de mélange [chap. 9.7].▶ Contrôler le gicleur, le cas échéant le remplacer [chap. 9.10].▶ Régler l'écart gicleurs [chap. 9.6].▶ Vérifier la bonne assise du tube de combustion.▶ Nettoyer le tube de surveillance de flamme, contrôler le cas échéant les réglages du brûleur.▶ Contrôler le réglage du brûleur [chap.].▶ En cas de fonctionnement indépendant de l'air ambiant, vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées [chap. 7.3].▶ S'assurer de la vacuité du parcours de fumées.▶ Contrôler la cellule de flamme (unité de lecture USB KLC Com, n° de réf. 900 121 81) et la remplacer le cas échéant.

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Codes erreurs	Cause	Remède
F23	Flamme parasite, p. ex. reflet de l'étincelle d'allumage sur film fioul dans le foyer	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rechercher la source de lumière étrangère et la supprimer. ▶ Contrôler la cellule de flamme (unité de lecture USB KLC Com, n° de réf. 90012181) et la remplacer le cas échéant. ▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
	Vanne magnétique non étanche	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacer la pompe fioul [chap. 9.14].
F29	Sonde de la poche à eau	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F30	Sonde de départ	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F31	Sonde fumées	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F36	Pression de l'installation < 0,5 bar	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la pression d'installation et procéder à un appont d'eau.
F37	Sonde d'amenée d'air frais	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F38	Sonde de stock tampon (B10)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F39	Sonde de stock tampon / bouteille de découplage (B 11)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler la sonde et les raccordements, les remplacer le cas échéant.
F41	Clapet de fumées ne s'enclenche pas	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le clapet de fumées.
F43	Vitesse du ventilateur non atteinte	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le ventilateur et les liaisons, le cas échéant les remplacer [chap. 9.16]. ▶ Eliminer la source de défaut électromagnétique (câbles de sondes).
F44	Position de repos du ventilateur défectueuse	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le ventilateur, le cas échéant le remplacer [chap. 9.16]. ▶ Eliminer la source de défaut électromagnétique.
F47	Allumage défectueux	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le système d'allumage, le remplacer le cas échéant.
F50	Défaut électronique	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F51	Erreur de transmission de données chaudière	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procéder à un nouveau réglage des paramètres modifiés précédemment. ▶ Interrompre brièvement l'alimentation électrique et déverrouiller la chaudière le cas échéant. ▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F52	Défaut de transmission des données vers le brûleur	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Interrompre brièvement l'alimentation électrique et déverrouiller la chaudière le cas échéant. ▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.

10 Recherche de défauts

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Codes erreurs	Cause	Remède
F53	Tension d'alimentation ou fréquence réseau en dehors des tolérances	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler le réseau.▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F54	Défaut électronique	<ul style="list-style-type: none">▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Eliminer la source de défaut électromagnétique.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F55	Défaut de mémoire	<ul style="list-style-type: none">▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Eliminer la source de défaut électromagnétique.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F56	Test composant négatif	<ul style="list-style-type: none">▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Contrôler l'alimentation électrique du brûleur.▶ Contrôler le transfo d'allumage, le remplacer le cas échéant.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.▶ Fuite à la masse du moteur de pompe ou de la bobine d'électrovanne en première allure
F57	Problème de communication entre la platine WCM-OB-CPU et le tableau de commande chaudière WCM-OB-CUI	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler le raccordement.▶ Contrôler les câbles des sondes.▶ Inversion de connexion de la sonde de pression foyer.▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F58	Touche [reset] défectueuse	<ul style="list-style-type: none">▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Contrôler la touche [reset].▶ Remplacer le tableau de commande chaudière WCM-OB-CUI.
F59	Défaut de communication interne	<ul style="list-style-type: none">▶ Couper brièvement l'alimentation électrique.▶ Déverrouiller la chaudière et remplacer la platine WCM-OB-CPU en cas d'apparition répétée du défaut.
F60	Erreur de transmission de données platine WCM-OB-CPU	<ul style="list-style-type: none">▶ Transférer les données depuis la clé de codage vers la platine chaudière WCM-OB-CPU :<ul style="list-style-type: none">▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1.▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension.▪ bcc s'affiche.▪ Confirmer par la touche [Enter].
F61	Clé de codage BCC pas en place	<ul style="list-style-type: none">▶ Enficher la clé de codage BCC.

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Codes erreurs	Cause	Remède
F62	Erreur de données BCC	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Remplacer la clé de codage BCC. ▶ Transférer les données depuis la clé de codage vers la platine chaudière WCM-OB-CPU : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1. ▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension. ▪ bcc s'affiche. ▪ Confirmer par la touche [Enter].
F63	Différence(s) dans les données Mauvaise clé de codage BCC en place	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier la clé de codage, le cas échéant la remplacer. ▶ Transférer les données depuis la clé de codage vers la platine chaudière WCM-OB-CPU : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1. ▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension. ▪ bcc s'affiche. ▪ Confirmer par la touche [Enter].
F64	Le transfert des données ne s'est pas fait correctement.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Transférer les données depuis la clé de codage vers la platine chaudière WCM-OB-CPU : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1. ▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension. ▪ bcc s'affiche. ▪ Confirmer par la touche [Enter].
F65	Le transfert des données ne s'est pas fait correctement (ex. l'appui sur la touche [Enter] n'a pas été réalisé dans les 8 secondes)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Procéder à un nouveau transfert de données depuis la clé de codage vers la platine WCM-OB-CPU : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Couper l'alimentation de la chaudière via l'interrupteur S1. ▪ Rester en appui simultanément sur la touche [Enter] et sur la touche [Reset], tout en remettant la chaudière sous tension. ▪ bcc s'affiche. ▪ Confirmer par la touche [Enter].
	Mauvaise clé de codage BCC en place	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vérifier la clé de codage, le cas échéant la remplacer.
F70	Pas de libération du réchauffage du fioul	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler, le cas échéant remplacer le thermostat et l'élément chauffant [chap. 9.12].
nocon	Problème de communication WCM-CPU et WCM-CUI.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contrôler le raccordement. ▶ Remplacer le tableau de commande chaudière WCM-OB-CUI.

10 Recherche de défauts**10.5 Circulateur UPM3 avec affichage par LED**

Une LED affiche le statut de fonctionnement du circulateur interne.

LED	Description	Remède
vert clignotant	Pilotage via signal PWM	—
vert	Pas de pilotage via signal PWM	—
rouge	Avis de défaut	
	Rotor bloqué	<ul style="list-style-type: none">▶ Attendre un redémarrage du circulateur.▶ Couper l'alimentation électrique.▶ Pour lever ce blocage, enfoncez la vis de "dégommage" d'env. 5 mm à l'aide d'un tournevis cruciforme (de taille 2), puis opérer une rotation vers la gauche puis vers la droite, le cas échéant il peut être nécessaire de retirer la vis délicatement.▶ Contrôler le circulateur, le cas échéant le remplacer.
	Tension d'alimentation trop faible	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'alimentation électrique.
	Défaut électronique	<ul style="list-style-type: none">▶ Contrôler l'alimentation électrique.▶ Remplacer la pompe.

10.6 Problèmes de fonctionnement

Les défauts suivants peuvent uniquement être acquittés par du personnel qualifié.

Constat	Cause	Remède
Bruit mécanique important au niveau de la pompe fioul	La pompe fioul aspire de l'air	► Vérifier l'étanchéité de l'alimentation fioul.
	Dépression importante dans la conduite fioul	► Nettoyer le filtre. ► Contrôler l'alimentation fioul.
Dépôt de coke important sur le tube de combustion/diffuseur d'air	Gicleur défectueux	► Remplacer le gicleur [chap. 9.10].
	Ecart gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur, le cas échéant reprendre le réglage [chap. 9.6].
	Débit d'air comburant mal réglé	► Reprendre le réglage du brûleur.
	Aspiration d'air comburant parasite dans la chambre de mélange	► Vérifier la position du tube de guidage détection de flamme.
Vibrations importantes de la flamme ou vibrations au niveau du brûleur	Ecart gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur, le cas échéant reprendre le réglage [chap. 9.6].
	Gicleur fioul mal déterminé	► Contrôler le type du gicleur [chap. 7.4.1].
	Dépassement de la plage de puissance du diffuseur d'air	► Contrôler le diffuseur d'air [chap. 7.4.1].
	Inétanchéité au niveau du système d'évacuation des fumées	► En cas de fonctionnement indépendant de l'air ambiant, vérifier l'étanchéité du système d'évacuation des fumées [chap. 7.3].
Teneur en CO trop élevée	Ecart gicleur trop grand	► Contrôler l'écart gicleur, le cas échéant reprendre le réglage [chap. 9.6].
Problèmes de stabilité	Ecart gicleur mal réglé	► Contrôler l'écart gicleur, le cas échéant reprendre le réglage [chap. 9.6].
Bruits mécaniques	Evacuation des condensats non assurée	► Contrôler l'évacuation des condensats.
Odeur de fumées	Niveau de remplissage du réceptacle à condensats trop bas	► Remplir le réceptacle à condensats [chap. 5.3].
Le brûleur démarre, fonctionne jusqu'en phase de fonctionnement 3, s'arrête et redémarre ensuite	Allumage défectueux	► Contrôler le système d'allumage, le remplacer le cas échéant.
L'installation verrouille après 10 faux départs à l'aide de F47		
Avis d'entretien clignote après la mise en service (symbole de la clé clignote à l'affichage)	Les pressions foyer actuelles n'ont pas fait l'objet d'une mesure récente et d'une sauvegarde.	► Effectuer la mise en service à l'aide des programmes de mise en service (paramètre 73).

11 Documentations techniques**11 Documentations techniques****11.1 Caractéristiques des sondes et capteurs**

Sonde ECS
 Sonde de départ
 Sonde de fumées
 Sonde de stock tampon
 Sonde de bouteille de découplage
 Sonde d'air comburant
 Sonde de poche à eau

Sonde extérieure**Sonde ECS (B3)**


NTC 5 kΩ		NTC 600 Ω		NTC 12 kΩ	
°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
-20	48 180	-35	672	-15	71 800
-15	36 250	-30	668	-10	55 900
-10	27 523	-25	663	-5	44 000
-5	21 078	-20	657	0	35 500
0	16 277	-15	650	5	27 700
5	12 669	-10	642	10	22 800
10	9 936	-8	638	15	17 800
15	7 849	-6	635	20	14 800
20	6 244	-4	631	25	12 000
25	5 000	-2	627	30	9 800
30	4 029	0	623	35	8 300
35	3 267	2	618	40	6 600
40	2 665	4	614	45	5 400
45	2 185	6	609	50	4 500
50	1 802	8	605	55	3 800
55	1 494	10	600	60	3 200
60	1 245	12	595	65	2 700
65	1 042	14	590	70	2 300
70	876	16	585	75	2 000
75	740	18	580	80	1 700
80	628	20	575	85	1 500
85	535	22	570	90	1 300
90	457	24	565		
95	393	26	561		
100	338	28	556		
105	292	30	551		
110	254	35	539		

Sonde de pression d'eau installation**Sonde de retour****Sonde de pression foyer**

bar	Volt	°C	Volt	mbar	Volt
0	0,5	0	0,5	0	0,5
1	1,25	25	1,25	2,5	1,0
2	2,0	50	2,0	5,0	2,0
3	2,75	75	2,75	7,5	2,6
4	3,5	100	3,5	10,0	3,5


11.2 Schéma de raccordement

11.2.1 Boîtier de raccordement brûleur




- 1 Alimentation électrique ventilateur
- 2 Cartouche pour réchauffage fioul
- 3 Electrovanne fioul allure 2
- 4 Electrovanne fioul allure 1
- 5 Moteur pompe
- 6 Allumeur électronique
- 7 Réserve
- 8 Réserve
- 9 Thermostat réchauffage fioul
- 10 Signal PWM et report ventilateur
- 11 Contrôleur de flamme

11.2.2 Support câble de liaison



- ① Alimentation électrique dispositif de relevage des condensats (Power)
- ② Alimentation électrique circulateur
- ③ Signal PWM circulateur
- ④ Alarme dispositif de relevage des condensats (alarme)
- ⑤ Niveau à flotteur

11 Documentations techniques**11.2.3 Système électronique chaudière WCM-OB-CPU**

11.3 Tableau de conversion unité de pression

Bar	Pascal			
	Pa	hPa	kPa	MPa
0,1 mbar	10	0,1	0,01	0,00001
1 mbar	100	1	0,1	0,0001
10 mbar	1 000	10	1	0,001
100 mbar	10 000	100	10	0,01
1 bar	100 000	1 000	100	0,1
10 bar	1 000 000	10 000	1 000	1

12 Elaboration du projet

12.1 Alimentation fioul

Respecter les normes EN 12514-2, DIN 4755, TRÖI, fiche technique DWA-A 791 (TRwS 791) ainsi que l'ensemble des réglementations en vigueur au plan local.

Généralités concernant l'alimentation fioul

- Ne pas utiliser de protection cathodique pour les cuves acier.
- Pour des températures fioul < 5°C, les conduites, les filtres et les gicleurs peuvent être bouchés par des dépôts de paraffine. Eviter de poser les tuyauteries et la cuve dans une zone soumise aux intempéries (risques de gel).
- Respecter le maillage de l'élément filtrant de 20 ... 35 µm.
- Installer une vanne d'isolement avant la chaudière à condensation.

Conduite fioul

Utiliser une conduite d'alimentation vers la chaudière à condensation de 6 x 1 mm (4 mm intérieur). Une conduite d'alimentation surdimensionnée favorise l'accumulation d'air due à un débit trop faible.

Dépression à l'aspiration et pression départ



REMARQUE

Détérioration de la pompe fioul liée à une perte de charge à l'aspiration trop élevée

Une perte de charge à l'aspiration supérieure à 0,4 bar peut endommager la pompe.

- ▶ Réduire la dépression à l'aspiration – ou – installer une boucle de transfert, respecter la pression d'alimentation maximale au filtre fioul.

La perte de charge à l'aspiration dépend :

- de la longueur et du diamètre des conduites d'aspiration,
- des pertes de charge du filtre fioul et/ou des autres accessoires,
- d'un niveau de fioul dans la cuve notamment inférieur à celui de la pompe (maxi 3,5 m sous la pompe fioul).



REMARQUE

Fuite de fioul causée par une pression de départ trop élevée


Le pot filtre avec séparateur d'air peut être endommagé, il peut y avoir une fuite de fioul pouvant dégrader l'environnement.

- ▶ Ne pas dépasser une pression de départ de maxi 0,7 bar.

Si la dépression maximale admissible est dépassée, il est nécessaire d'installer une pompe de gavage en respectant la pression d'alimentation maximale de 0,7 bar.

Cuve en charge

- En cas d'inétanchéité de la conduite d'aspiration fioul, la cuve peut se vider par siphonage. La mise en oeuvre d'une vanne anti-siphon électrique ① peut pallier ce risque.
- Tenir compte des pertes de charge de la vanne anti-siphon selon les indications du constructeur.
- La fermeture de la vanne anti-siphon doit intervenir après une temporisation pour éviter des coups de bâlier en direction de la cuve fioul.
- Respecter les différents écarts de niveau ci-dessous :
 - maxi. 4,6 m entre le niveau de fioul dans la cuve et la vanne anti-siphon,
 - en fonctionnement mono-tube, maxi. 8 m entre la vanne anti-siphon et le purgeur automatique,




Niveau de fioul dans le pot filtre

Plusieurs facteurs (par ex. : résistance du filtre, rapports de pression) peuvent provoquer une baisse du niveau de fioul dans le pot filtre jusque sous le niveau inférieur de l'élément filtrant. Un fonctionnement sécurisé de l'installation reste cependant assuré étant donné que la partie intérieure de l'élément filtrant reste entièrement remplie de fioul.

13 Pièces détachées


13 Pièces détachées



13 Pièces détachées


Pos.	Désignation	Référence
1.01	Console accessoires	462 011 02 107
1.02	Rondelle Dm.34 int. x 60 ext. x 3	462 011 02 287
1.03	Plaque de protection	401 110 02 087
1.04	Capot	462 011 02 097
1.05	Habillage arrière	462 011 02 217
1.06	Habillage latéral gauche	462 011 02 297
1.07	Habillage latéral droit	462 011 02 307
1.08	Habillage frontal	462 011 02 202
1.09	Pièce d'écartement	401 110 02 207
1.10	Aimant	499 223
1.11	Bouchon 6 mm	446 034
1.12	Bac de fond de chaudière	462 011 02 277
1.13	Niveau à flotteur	461 011 22 177
1.14	Support de maintien niveau à flotteur	462 011 02 527
1.15	Tôle de maintien unité de commande	462 011 22 017
1.16	Gaine Dm.I 24	481 011 02 237
1.17	Collier de fixation de câbles avec pince	481 011 22 117
1.18	Capteur de pression type 400 0-10 mbar	462 011 30 162
1.19	Tuyau DN 6 x 2 Viton 0,6 m	750 421
1.20	Pieds de chaudière	482 101 02 177
	– Set de rallonge de pieds (100 mm)	462 000 00 102
1.21	Support filtre fioul	462 011 02 567
1.22	Bornier PE	462 011 22 037
1.23	Rail bornier de masse pour électrovanne fioul	462 011 22 022
1.24	Tôle de maintien câblage	462 011 22 627
1.25	Etrier de la tôle de maintien du câblage	462 011 22 637
1.26	Coque pour tableau de commande chaudière	462 011 22 047
1.27	Capot pour coque tableau de cde chaudière	462 011 22 052
1.28	WCM-OB-CPU (platine chaudière) avec connecteurs	462 011 22 562
	– Fusible de protection T6,3H, IEC 127-2/5	483 011 22 457
1.29	Fiche de codage WTC-OB 45	462 011 22 712

13 Pièces détachées



Pos.	Désignation	Référence
1.30	Fiches	
	– 230V noir	716 275
	– 230V gris	716 284
	– M1 blanc	716 285
	– H1 turquoise	716 276
	– H2 rouge	716 286
	– MFA1 violet	716 277
	– MFA2 violet	716 287
	– VA1 orange	716 288
	– B1 vert	716 280
	– B3 jaune	716 281
	– B10 blanc	716 289
	– B11 blanc	716 290
	– B12 blanc	716 291
	– Symbole pompe bleu foncé	716 283
	– eBUS bleu clair	716 279
1.31	Shunt embrochable 2 pôles	716 232
1.32	Habillage tableau de cde (sans régulation)	482 101 22 092
1.33	Autocollant -weishaupt- 125 x 35	793 815
1.34	Capot tableau de commande	482 101 22 127
1.35	Ressort d'amortisseur capot	482 101 22 117
1.36	Amortisseur	482 101 22 217
1.37	Rondelle de blocage Quicklock BQ3	431 803
1.38	Tableau de commande	482 101 22 137
1.39	Cache - LCD	482 101 22 147
1.40	Touche	482 101 22 332
1.41	Touche Reset	481 011 22 192
1.42	Vis M5 x 35 ISO 7048	403 268
1.43	Platine KSF-FS	482 101 22 072
1.44	Vis PT KA22 x 6 H	409 368
1.45	WCM-OB-CUI	462 011 22 582
1.46	Vis PT KA30 x 10 H	409 367
1.47	Poussoir WCM-CUI	482 101 22 157
1.48	Interrupteur marche/arrêt	482 101 22 322
1.49	Plaque signalétique puissance nominale	793 534


13 Pièces détachées



13 Pièces détachées

Pos.	Désignation	Référence
2.01	Isolation gauche corps de chauffe	462 011 30 117
2.02	Isolation droite corps de chauffe	462 011 30 107
2.03	Chaudière de remplacement	462 011 00 050
2.04	Mamelon R1" ext. x G1" ext. x 50	462 011 30 607
2.05	Mamelon R3/4" x G3/4"	481 011 30 087
2.06	Doigt de gant R 1/2"	461 011 30 602
2.07	Sonde NTC double 5k départ/STB	461 011 40 267
2.08	Bride de raccordement R1" ext. x 1"1/2	462 011 30 127
2.09	Contre-écrou G1"1/2 x 42,2 L=19	409 000 04 157
2.10	Etrier de maintien corps de chauffe	462 011 30 067
2.11	Vis ISO 4762 M8 x 20- 8.8	402 511
2.12	Tige filetée M6Fo x 25 FL DIN 835	421 000
2.13	Goujon fileté 8 x 25-A3K DIN 949-B	471 232
2.14	Lubrifiant Centrocerin 50 ml	480 000 06 507
2.15	Couvercle échang.-réceptacle condens.	462 011 30 757
2.16	Réceptacle à condensats	462 011 30 037
2.17	Joint pour réceptacle à condensats	462 011 30 047
2.18	Tuyau évac. condensats Dm.I25 x 1000 mm	462 011 30 207
2.19	Tube de maintien évac. condensats 600 mm	462 011 30 827
2.20	Bride tuyau évac. condensats DN 25 75 mm	462 011 30 267
2.21	Etrier pour réceptacle à condensats	462 011 30 722
2.22	Vis M6 x 5 DIN 923	403 319
2.23	Vis M6 x 35 ISO 4017	401 359
2.24	Ecrou rondelle M6 A2G	412 508
2.25	Poche à eau complète	462 011 30 292
2.26	Set de joints pour échangeur	462 011 30 242
2.27	Purgeur G3/8" avec vanne d'arrêt	662 046
2.28	Prise de pression G1/8" avec joint	453 001
2.29	Doigt de gant R 1/2"	461 011 30 602
2.30	Sonde NTC 5k poche à eau	462 011 30 177
2.31	Mamelon R3/4"- G1/2"	461 011 30 547
2.32	Vanne de purge 1/2" avec racc. pour flexible	461 011 30 537
2.33	Mamelon R1/2" x DI=15	462 011 30 087
2.34	Sonde pression/T° RPS 0-4 bar avec câble – Câble avec fiche capteur press./sonde T°	462 011 30 222 462 011 30 237
2.35	Clip sonde pression/température	462 011 30 097
2.36	Piège à son sur les fumées	462 011 31 027
2.37	Gouttière évac. condensats et joint	462 011 30 767
2.38	Renfort pour gouttière	462 011 30 817
2.39	Raccord M12 x1,5 IP68	730 608
2.40	Sonde de température 2 x NTC 5K	461 011 30 847
2.41	Joint DN 80	669 252
2.42	Isolation aspiration d'air	462 011 31 047
2.43	Aspiration d'air PP concentrique DN 80	462 011 31 017
2.44	Conduite d'amenée d'air coudée DN 60	462 011 31 037
2.45	Joint de bride KAS DN125/80 PP	480 000 10 737


13 Pièces détachées



13 Pièces détachées

Pos.	Désignation	Référence
3.01	Set de joints pour échangeur	462 011 30 242
3.02	Tube de combustion H6 MB 900	246 050 14 437
3.03	Isolation porte foyère	246 050 01 087
3.04	Tube d'adaptation MB 900B	246 050 14 177
3.05	Porte foyère chaudière	246 050 01 017
3.06	Raccord R1/8 GES6	453 017
3.07	Etrier de maintien verre de visée	246 050 01 037
3.08	Joint verre de visée intérieur 26 x 35 x 2	481 401 30 117
3.09	Verre de visée	481 401 30 067
3.10	Ecrou rondelle M8	412 512
3.11	Carcasse brûleur	246 050 01 147
3.12	Joint carcasse brûleur	246 050 01 067
3.13	Goujon M8 Fo x 25 DIN 835	421 070
3.14	Ecrou six pans M8 x 27	246 050 01 107
3.15	Diffuseur d'air D25 MB 925	246 050 14 227
3.16	Vis M4 x 6 Kombi Torx Plus 20IP	409 362
3.17	Disque de centrage MB 900B	246 050 14 212
3.18	Fix. tube guid. détect. flamme cellule KLC	246 050 14 417
3.19	Jeu électrodes d'allumage MB 925B	246 050 14 322
3.20	Câble d'allumage complet	246 050 11 032
3.21	Fourreau avec butée	246 050 14 132
3.22	Collier de fixation partie supérieure	241 110 10 077
3.23	Collier de fixation partie inférieure	241 110 10 067
3.24	Ressort	490 239
3.25	Rondelle de sécurité DIN 471 A28 x 1,5	435 402
3.26	Indicateur M6 x 90	241 110 10 097
3.27	Bouchon 5,25	241 110 10 087
3.28	Platine électronique	246 050 12 112
3.29	Vis PT KA30 x 10 H	409 367
3.30	Capot de boîtier de raccordement	246 050 12 017
3.31	Kit conversion allumeur EBI av. connecteur	240 050 00 110
3.32	Plaque de fixation allumeur EBI	246 050 11 017
3.33	Gabarit MB 800B / MB 900B	246 050 00 072
3.34	Vis M4 x 42 Torx-Plus 20IP	409 260
3.35	Passage de volet d'air	246 050 02 017
3.36	Capuchon DN 6	232 300 01 047
3.37	Collier pour câble 200 x 4,6 avec support	794 110
3.38	Ventilateur radial avec moteur EC	652 252
3.39	Joint ventilateur/carcasse brûleur	246 050 01 077
3.40	Tige filetée M4 x 10 SW8 Remform 4 x 12	420 821
3.41	Ecrou rondelle M4 A2G	412 511
3.42	Joint torique 63 x 3,0 NBR70 ISO 3601	445 163
3.43	Volute d'aspiration	246 050 02 027
3.44	Connecteur n° 1 - ventilateur/réseau	246 050 12 012
3.45	Connecteur N° 10 - ventilateur PWM/Hall	246 050 12 082
3.46	Surveillance de flamme N°11 KLC 2002	246 050 12 182
3.47	Joint sonde KLC	246 050 12 077


13 Pièces détachées



13 Pièces détachées

Pos.	Désignation	Référence
3.48	Moteur ECK02/H-2P 230V 50Hz 75W PA – Set condensateur 4,0 µF 420V	652 098 713 473
3.49	Connecteur n° 5 - moteur de pompe	246 050 12 052
3.50	Pompe AT2 V 45D 9615, sortie gicleur à droite – Bobine T80 Suntec 220-240V 50-60Hz – Elément filtrant avec joint de couvercle	601 805 604 495 601 107
3.51	Accouplement	652 135
3.52	Connecteur N° 4 - Electrovanne 1 / NC	246 050 12 042
3.53	Câble avec fiche n° 3 électrovanne 2/NO	246 050 12 032
3.54	Raccord 24-SDSX-LL06-G1/8A-ST-CH60	452 291
3.55	Joint A 10 x 13,5 x1 DIN 7603 Cu	440 027
3.56	Vis coudée 1/8" / M10 x 1	241 110 06 057
3.57	Joint 10 x 14 x 1,5 DIN 7603 Cu	440 034
3.58	Conduite fioul retour	246 050 06 012
3.59	Joint A 10 x 14 x 4,0 DIN 7603 Cu	440 037
3.60	Conduite fioul départ	246 050 06 028
3.61	Flexible fioul DN4 900 mm étanche	462 011 30 667
3.62	Ligne de gicleur complète	246 050 10 022
3.63	Raccord 24-SX-LL04-ST	452 020
3.64	Cartouche chauffante avec fiche n°2	246 050 12 142
3.65	Thermostat 55°C avec fiche N°9	246 050 12 072
3.66	Kit obturateur gicleur	240 050 10 012
3.67	Gicleur 0,65 gph 80°SF Fluidics	602 753
3.68	Agrafe pour isolation	245 050 14 417
3.69	Isolant pour diffuseur d'air	246 050 14 117
3.70	Bague de protection isolante	246 050 14 197
3.71	Ensemble PC Tool surveillance flamme (acc.)	900 121 83
3.72	Unité lect. USB surveillance flamme (acc.)	900 121 81
3.73	Logic. PC-Tool surveillance flamme (acc.)	900 121 82


13 Pièces détachées



13 Pièces détachées


Pos.	Désignation	Référence
4.01	Contre-écrou 1"1/2 x 42,2	409 000 04 157
4.02	Bride de raccordement 1" ext. x 1"1/2	462 011 40 027
4.03	Rondelle Dm.34 int. x 60 ext. x 3	462 011 02 287
4.04	Ecrou 1"	462 011 02 267
4.05	Tube de raccordement 3/4" groupe sécurité	462 011 40 067
4.06	Joint 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	409 000 21 107
4.07	Tube de liaison G1" départ chauffage	462 011 40 097
4.08	Joint 23 x 30 x 3 EN 1514-1	441 055
4.09	Tube de liaison G1" retour chauffage	462 011 40 107
4.10	Bouchon obturateur 1"	409 000 12 307
4.11	Joint 22 x 30 x 2 (1")	409 000 21 127
4.12	Fixation raccords ECS 38 DN 25	462 012 40 157
4.13	Joint 17 x 24 x 2 (3/4") AFM-34/2	409 000 21 107
4.14	Circulateur UPM3 25-75 180 X3 avec câble et joints	462 411 40 082
	– Câble de raccordement 470 mm	462 411 40 017
	– Câble de commande 350 mm	462 411 40 027
4.15	Joint 32 x 44 x 2 EN 1514-1	441 058
4.16	Tube liaison vase exp. 3/4"ext. x 3/4"int.	462 011 40 117
4.17	Bouchon obturateur G ³ /4"	409 000 04 107
4.18	Raccord retour G1"1/2br. x G3/4" ext. x G1"ext.	462 011 40 032
4.19	Socle lecteur Alpha-Reader	483 011 40 247
4.20	Lecteur Alpha-Reader MI401 (accessoire)	660 419

13 Pièces détachées




Pos.	Désignation	Référence
5.01	Manchon pour tube en cuivre 6 x 1	462 011 30 847
5.02	Raccord 24-SDSC-L06-G3/8"B-ST	451 532
5.03	Joint A 17 x 21 x 1,5 DIN 7603 Cu	440 003
5.04	Racc. à visser 3/8" int.-L8 x M14 x 1,5 x 47	462 011 30 157
5.05	Ecrou six pans BM14 x 1,5 DIN 439	411 701
5.06	Flexible fioul DN4 1000 mm étanche	462 011 30 677
5.07	Raccord 24-SDSX-L10-G ³ /4A-ST-CH60**	452 277
5.08	Joint A 17 x 23 x 1,5 DIN 7603 Cu	440 059
5.09	Pot filtre avec séparateur d'air	462 011 30 382
5.10	Joint torique 54 x 3	493 384
5.11	Elément filtrant type MS-5 20 ... 35 µm	462 011 30 797
5.12	Tube coudé DN 8 G 3/8" x G 3/8"	453 201
5.13	Isolation arrière bloc hydraulique	462 011 40 087
5.14	Isolation frontale bloc hydraulique	462 011 40 077
5.15	Plaque signalétique -weishaupt- Gr.2	793 814

13 Pièces détachées




Pos.	Désignation	Référence
6.01	Câble d'alimentation chaudière	462 111 22 192
6.02	Câble d'alimentation brûleur	462 011 22 232
6.03	Câble d'alimentation QRC	462 011 22 262
6.04	Câble d'alimentation basse tension brûleur	462 011 22 272
6.05	Câble d'alim. basse tension chaudière 1	462 011 22 282
6.06	Câble d'alim. basse tension chaudière 2	462 111 22 292
6.07	Câble d'alimentation Bus	462 011 22 322
6.08	Câble patch RJ45 FTP 1,0 m gris CAT5e	462 011 22 332
6.09	Fiche shunt pour alarme pompe de relevage	462 011 22 312
6.10	Adaptateur niveau à flotteur	462 011 22 117


13 Pièces détachées



—7.01



—7.02



—7.03

—7.04

—7.05

—7.06

—7.07

—7.08



—7.08

—7.08

—7.08

Pos.	Désignation	Référence
7.01	Set de nettoyage complet	462 000 00 022
7.02	Set de brosses	461 000 00 192
7.03	Tête brosse 100x85x28 / long 250 mm	400 110 00 027
7.04	Racloir 420 mm	400 110 00 047
7.05	Brosse avec embout émoussé 25 / 800 mm	461 011 00 087
7.06	Lance de nettoyage	461 000 00 072
7.07	Plaque de nettoyage	462 000 00 037
7.08	Goujon six pans M8 x 27	462 000 00 047

13 Pièces détachées



Pos.	Désignation	Référence
8.01	Set d'entretien Comprenant : ▪ Gicleur fioul ▪ Set d'électrodes d'allumage ▪ Joint pour réceptacle à condensats ▪ Joint carcasse brûleur	462 000 00 192
8.02	Lubrifiant Centrocerin® 50 ml	480 000 06 507

14 Notes

15 Index alphabétique**A**

Accumulateurs d'énergie	56, 57
Action en cours	39, 53
Additifs	17
Adoucissement de l'eau de chauffage	25
Affichage	38
Affichage d'entretien	81, 83, 113
Afficheur	37, 38
Air comburant	7
Alarme	100
Alimentation électrique	17
Alimentation fioul	11, 31, 118, 119
Allumage	16
Allumeur électronique	13
ALPHA Reader	59
Altitude	17
Appareil de mesure	69
Application GO Balance	59
Aspiration air comburant	32, 74

B

Bar	117
Boîtier de raccordement	13, 115
Bruits mécaniques	113

C

Capacité en eau	19
Caractéristiques électriques	17
Caractéristiques sondes	114
Carnet d'entretien	24, 81
Carré en rotation	39, 53
Cellule de flamme	39
CE-PIN	17
Chambre de combustion	86
Chambre de mélange	75
Circulateur	12, 13, 19, 112, 115
Circulateur de charge ECS	58
Code erreur	100, 102, 107
Codes alarme	100, 104
Combustible	17
Commande à distance des températures	52
Condensats	28
Conditions environnantes	17
Conduite d'alimentation	31, 118
Conduite fioul	31, 118
Configuration	51
Configuration de livraison en sortie usine	75
Consigne de température ambiante	54
Constat	100, 104, 107, 113
Contrat d'entretien	80
Contrôle de combustion	78
Contrôleur de flamme	13, 39
Corps de chauffe	87
Cote A	89
Courbe de chauffe	54
Court-circuit sonde	39
Courts cycles	53
Courts cycles - verrouillage	53

D

Débit	19
Débit des gaz de combustion	20
Décalage parallèle	55
Décharges électrostatiques	8
Défaut	100, 104, 107
Dégazeur	11
Démarrages brûleur	53
Déminéralisation	25
Dépôt de coke	113
Dépression	118
Déroulement du cycle	16
Désemboueur	26
Déverrouillage	101
Différentiel de température	14
Diffuseur d'air	94
Dimensions	21
DIN CERTCO	17
Diode lumineuse	39
Dispositif de neutralisation	28
Dispositif de relevage des condensats	28, 115
Dispositif de séparation hydraulique	24, 25
Distance minimale	23
Données de certification	17
Durée de vie	7, 80
Dureté de l'eau	25
Dureté totale	25

E

Eau de chauffage	18, 24
Ecart gicleur	89
Ecartement	23
Echangeur de cations	25
Echangeur de chaleur	12, 87, 93
ECS - Circulateur de charge	58
Electrode	90
Electrodes d'allumage	90
Elément chauffant	93
Elément filtrant	99, 119
Élévation de température d'eau de l'échangeur	14
Entrées	62
Entretien	80, 81
EPI	8
Équilibrage hydraulique	59
Equipement de protection	8
Equipement de protection individuelle	8
eSTB	14
Evacuation des fumées	32
Excès d'air	78

F

Facteur d'air	78
Faisceau de câbles	115, 116
Filtre	98, 118
Filtre fioul	11, 98, 99, 118
Filtre pompe	98
Filtre pompe fioul	98
Fioul	17
Fioul domestique - additifs	17
Fonction anti-blocage du circulateur	59

Fonction ramoneur.....	67	Moteur pompe.....	13, 96
Fonctionnement indépendant de l'air ambiant	7		
Fusible	13, 17	N	
Fusible de protection	13, 17	Nettoyage	86
G		Niveau à flotteur.....	13, 115
Gabarit.....	13, 89, 90	Niveau de fioul.....	99, 119
Garantie	6	Niveau de pression acoustique.....	18
Gicleur.....	91	Niveau de puissance acoustique.....	18
Gicleur fioul	75, 91	Niveau de remplissage.....	99, 119
Gradient	14	Niveau Info	44
Green Fuels.....	17	Niveau paramétrage.....	46
Groupe de sécurité	12, 26	Niveau sonore	18
H		Niveau spécifique	52
H1	62	nocon	111
H2	63	Normes	17
Habillement frontal	22	Numéro de fabrication.....	10
Hauteur manométrique	19	Numéro de série	10
Humidité.....	17		
I		O	
Indice de protection	17	Obturateur gicleur	92
Installation monotube	31	Odeur de fumées	7, 113
Interruption de fonctionnement.....	79	Organigramme	16
Interruption sonde.....	39	Outil de lecture	59
Intervalle d'entretien.....	80, 83		
L		P	
LED	39, 112	Pa	117
Liaison bus	33	Panneau de commande	13, 37
Ligne gicleur.....	11	Paramètre 73.....	64
Limite de débit	19	Parcours d'aménée d'air	32
Local d'installation.....	7	Pascal.....	117
Logique de fonctionnement du circulateur	59	Pente	54
M		Perte de charge à l'aspiration	31, 118
Manomètre.....	69	Pertes à l'arrêt	20
Manomètre fioul.....	69	Pertes de charge	19
Marquages liés à la sécurité.....	7	Phase de fonctionnement.....	16, 44
Masse de condensats.....	18	Pièce de raccordement fumées en sortie chaudière ..	32
mbar	117	Pièces détachées.....	121
Mémoire d'erreurs	102	Piège à son sur les fumées	12
Menu Installateur	43	Plage de réglage des pieds	23
Menu Utilisateur	40	Plaque signalétique	10
Mesure de la combustion.....	78	Poche à eau complète	87
Mesures de sécurité.....	7	Poids	21
Mesures de traitement de l'eau de chauffage	25	Pompe	13, 36, 69, 112
MFA1	62	Pompe de gavage	118
MFA2	62	Pompe fioul	11, 69, 95
Mise au rebut	8	Position d'entretien	84, 85
Mise en eau	27	Post-ventilation	16
Mise en garde	7	Pot filtre	99, 119
Mise en place.....	23	Pot filtre avec séparateur d'air	11, 31, 99, 118
Mise en service.....	68, 70	Préfiltre	99, 118, 119
Mise hors service	79	Prescriptions de durée de vie	7, 80, 82
Mode de fonctionnement ECS	56	Prescriptions de la VDI 2035	24
Modes d'installation.....	17	Pression chambre de mélange	69, 75
Moteur	96	Pression d'alimentation	31

15 Index alphabétique

Pression ventilateur	69	Sonde de la poche à eau	13, 15
Préventilation.....	16	Sonde de pression d'eau installation.....	13, 15
Prise de mesure sur les fumées	32	Sonde de pression foyer	13, 15
Problèmes de fonctionnement.....	113	Sonde de retour.....	13
Problèmes de stabilité	113	Sonde de stock tampon	57
Procédure d'entretien.....	81	Sonde extérieure	54
Programme	64	Sonde fumées.....	13, 14
Programme de mise en service	71	Sorties.....	62
Programmes de mise en service	64	Stabilisation de la flamme	16
Protection contre les décharges électrostatiques	8	Stockage	17
Protection hors-gel.....	61	Support câble de liaison.....	13, 115
Protection hors-gel de l'ECS	61	Suppression des erreurs	113
Protection hors-gel de l'installation.....	61	Surveillance de flamme	13
Puissance	18	Symbol.....	7
Puissance absorbée.....	17	Symbol carré en rotation	53
Puissance brûleur	18, 75, 76	Symbol clé	83, 113
Puissance chaudière.....	18	Symbol robinet.....	61
Pulsations	113	Système de séparation hydraulique	27
Q		Système d'évacuation gaz de combustion	12
Qualité d'eau	24	Système électronique chaudière	13, 116
R			
Raccord alimentation fioul	11	T	
Raccordement condensats	28	T° chaudière.....	19
Raccordement électrique.....	13, 33, 115, 116	Tableau de commande.....	13
Raccordement en eau.....	26	Tableau de conversion	117
Raccordement fumées.....	12	Température	17
Raccordement hydraulique.....	26	Température d'alimentation	31
Radiateur clignotant	61	Température départ	31
Ramoneur	67	Température des fumées	20
Réceptacle à condensats	12, 30, 88	Température fioul.....	118
Réchauffage fioul	13, 16, 93	Temps d'arrêt.....	79
Réglage	70	Teneur CO	78
Réglage de combustion	77	Tension réseau	17
Réglage de l'air comburant	77	Thermostat à minimum	93
Réglage du différentiel de température	60	Touche de déverrouillage	37
Réglage d'usine.....	75	Traitement de l'eau de chauffage.....	25
Régulation de la température départ	54	Transport	17, 23
Régulation en fonction de la température extérieure..	54	Tuyau d'évacuation des condensats	30
Régulation en liaison avec une bouteille de découplage	58, 60	Type	10
Régulation standard	60	Typologie	9
Régulation stock tampon	56, 57		
Rendement chaudière.....	20	U	
Reprise de réglage	77	Unité de commande	37
Résistance sondes	114	Unité de commande et de programmation	37
Responsabilité	6	Unité de pression	117
Robinet de vidange et de remplissage	12		
S		V	
SAV	83	VA1	62
Schéma de raccordement	34, 35, 36, 115, 116	Vacuomètre	69
Schéma électrique.....	34, 35, 36, 115, 116	Valeur de pH.....	24, 25
Sécurité manque d'eau.....	14	Valeurs de référence EnEV	20
Set de rallonge de pieds	23, 28	Valeurs d'émissions sonores	18
Siphon	12	Vanne anti-siphon	119
Sonde d'amenée d'air frais	13	Vanne de purge	71
Sonde de bouteille de découplage	58	Vanne magnétique fioul	13
Sonde de départ	13, 14	Vase d'expansion	12

Vitesse de rotation du ventilateur..... 75
VKF..... 17
Volume d'eau de chauffage de l'installation..... 24, 25
Volume d'eau de remplissage..... 24

W

WCM-CUI 13
WCM-OB-CPU 13, 116
WES 56, 57

Un programme complet : une technique fiable, un service rapide et professionnel

	Brûleurs W jusqu'à 700 kW	Chaudières à condensation murales pour gaz jusqu'à 800 kW
	Brûleurs monarch® WM et industriels jusqu'à 12.000 kW	Chaudières à condensation au sol gaz et fioul jusqu'à 1.200 kW
	Brûleurs WKmono 80 jusqu'à 17.000 kW	Systèmes solaires
	Brûleurs WK jusqu'à 32.000 kW	Préparateurs ECS/Accumulateurs d'énergie
	Gestion technique de bâtiments Neuberger	Pompes à chaleur jusqu'à 180 kW (Un seul appareil)
	Service	Forage géothermique